



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **NOUVEAU** ★
Protection
anti-effraction et
anti-casse renforcées



fr Manuel d'utilisation

BA PointSafe dp 07/2012

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

Structure



Figure

- A Bouton Enter
- B Bouton Close / Clear
- C Bouton Set
- D Bouton Time
- E Bouton H/M

Cher client,

Nous vous remercions pour votre décision d'acheter le coffre-fort de la série PointSafe de la société BURG-WÄCHTER. Ce coffre-fort a été conçu et fabriqué en exploitant les derniers moyens techniques. Les coffres-forts de la série E peuvent être utilisés en mode standard et d'hôtel. En supplément, tous les coffres-forts possèdent une serrure de secours intégrée.

Important : Avant de commencer la programmation, lisez en entier le manuel d'utilisation.

Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec votre nouveau coffre-fort.
Votre société BURG-WÄCHTER KG

Consignes importantes

- Conservez les codes numériques et la clé d'urgence en un lieu sûr à l'extérieur du coffre-fort (la clé d'urgence se trouve sous les 4 piles).
- N'utilisez pas, pour former vos codes, des données personnelles (dates d'anniversaires, numéros de téléphone, etc.).
- Si votre coffre-fort ne sera pas utilisé pendant longtemps, enlevez ses piles.
- Pour l'hôtellerie : voir les «Spécificités de la version d'hôtel» et le mode d'emploi joint du code d'hôte.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez pas programmé le réglage d'usine du code d'utilisateur et d'administration.
- Le coffre-fort n'atteint sa fonction de protection qu'après être fixé à une partie massive du bâtiment. Afin de créer une fixation stable nécessaire, utilisez des points d'ancrage prévus à cet effet (sur le mur ou au sol).
- En cas de questions ou de problèmes, veuillez vous adresser à votre vendeur.

Informations générales

Les coffres-forts de la série Point peuvent être exploités en mode standard ou hôtelier. Dans ce mode, vous disposez pour commander le coffre-fort d'un code général et utilisateur.

Le code général est toujours à 8 chiffres.

Le code utilisateur choisi peut avoir de 3 à 6 chiffres.

Code général: 12 345 678 (réglage d'usine)

Code utilisateur: 168 (réglage d'usine)

Données techniques

Temps de blocage	5 minutes après 3 renseignements incorrects du code
Alimentation	4 piles alcalines LR6/AA
Conditions extérieures acceptables	-15 °C à +50 °C humidité relative jusqu'à 95 % (sans condensation)

Mise en exploitation

- Enlevez la vis du côté du compartiment des piles.
- Faites glisser le capuchon d couvercle de face marqué PointSafe à droite.
- Insérez les piles (4 piles alcalines LR6/AA/1.5V).
- L'électronique a maintenant besoin d'à peu près 30 secondes pour lire le programme. Ensuite, appuyez sur la touche «Enter».
- Insérez le code d'utilisateur (168).
- Réappuyez sur la touche «Enter».

Le coffre-fort peut être maintenant ouvert et programmé individuellement.

Attention: Si les piles sont trop faibles, «Lo Batt» apparaît sur l'écran d'affichage.

Toutes les 4 piles alcalines (LR6/AA/1.5V) doivent être alors changées.

Ouverture par code d'utilisateur

- Appuyez sur la touche «Enter».
 - Insérez le code d'utilisateur.
 - Réappuyez sur la touche «Enter».
- Les portes s'ouvriront automatiquement.

Fermeture de coffre-fort

- Les portes se fermeront automatiquement après la pression du bouton «Close».

Attention: Si un obstacle bloque les portes, l'écran d'affichage indiquera «BLOCK». Le coffre-fort ne pourra plus être fermé. Écartez l'obstacle et faites un nouvel essai.

Programmation du code d'utilisateur

Les portes doivent être ouvertes et les loquets **poussés**.

- Appuyez sur le bouton «Enter», l'écran d'affichage indiquera «Code».
- Insérez le code d'utilisateur (3 à 6 chiffres max.).
- Réappuyez sur la touche «Enter» puis «Close».

Les portes se fermeront automatiquement.

Sélections erronées

En état fermé le coffre-fort n'accepte pas de sélections erronées. Le cas échéant, l'écran d'affichage indiquera «CODE-ERROR» et vous entendrez de courts signaux sonores. Suite au troisième essai erroné, l'électronique bloquera le coffre-fort pour 5 minutes. Pendant ce temps, le coffre-fort peut être ouvert ou par le code général, ou un code d'utilisateur correct. Si vous insérez un chiffre incorrect, vous pouvez l'effacer en appuyant sur «Close».

Reglage du temps

Les portes doivent être ouvertes et les loquets **retirés**.

- Maintenez appuyé le bouton «SET», l'indicateur d'horloge commencera à clignoter.
- Maintenez le bouton «H/M» appuyé le temps nécessaire à l'affichage de l'heure souhaitée (affichage de l'heure: A 1–12 = 1–12 h, P 1–12 = 13–24 h).
- Maintenez appuyé le bouton «SET» – l'indicateur des minutes se met à clignoter.
- Maintenez le bouton «H/M» appuyé le temps nécessaire à l'affichage de la minute souhaitée.
- Pour terminer, réappuyez sur le bouton «SET».

Ouverture par code général

- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Insérez le code général (**réglage d'usine 12345678**).
- Réappuyez sur le bouton «Enter».

«PASS 1» apparaît sur l'écran d'affichage et le décompte a lieu pendant 10 secondes. Après l'échéance de cette durée, le code d'utilisateur s'affiche brièvement et les portes s'ouvrent automatiquement.

Attention: Pour refermer le coffre-fort il faut reprogrammer le code d'utilisateur (voir programmation du code d'utilisateur).

Programmation du code général

Les portes doivent être ouvertes et les loquets **retirés**.

- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Insérez le **code général** (réglage d'usine 12345678).
- Réappuyez sur le bouton «Enter».
- «PASS 1» apparaît sur l'écran d'affichage et le décompte a lieu pendant 10 secondes.
- **Pendant ce temps**, réappuyez sur la touche «Enter».
- Maintenant, renseignez un **nouveau** code général (à 8 chiffres).
- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Réinsérez le **nouveau** code général.
- Pour terminer, appuyez sur le bouton «Enter».

Dès que l'écran d'affichage indique «Good», l'électronique a enregistré le nouveau code.

Spécificité de la version d'hôtel

Pour être exploité sous sa variante hôtelière, le coffre-fort peut être réarmé à l'aide du code général. Les portes doivent être alors **ouvertes** et les loquets **retirés**.

- Appuyez sur le bouton «Enter».
- Insérez votre nouveau code à huit chiffres.
- Réappuyez sur le bouton «Enter».
- «PASS 1» apparaît sur l'écran d'affichage et le décompte a lieu pendant 10 secondes.
- **Pendant ce temps**, réappuyez sur la touche «Enter».
- Insérez le code «16805».
- Confirmez le changement en appuyant sur «Enter» («SET-05» apparaît à l'écran).

Si les portes restent ouvertes plus de 5 minutes, il faut de nouveau renseigner le code d'utilisateur.

Si vous voulez repasser en mode normal, procédez suivant les étapes décrites ci-dessus en renseignant à l'endroit correspondant le code «16800».

Élimination des piles

Cher client,

Aidez nous à diminuer le volume des déchets. Si vous envisagez de mettre cet appareil au rebut, veuillez penser au nombre de ses composants qui se composent de matériaux précieux recyclables. Ne jetez pas votre appareil dans les déchets ménagers. Renseignez-vous aux endroits appropriés de votre commune où se trouvent les points de collecte des déchets d'équipements électriques.



Le symbole d'une poubelle indique:

Il est interdit de mettre les piles au rebut dans les déchets ménagers. Veuillez les restituer au vendeur ou les déposer au point de collecte local. Le retour des piles est gratuit et prescrit par la loi.

Toutes les erreurs et modifications sont réservées.