



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe

**pointsafe**

★ **NOVO** ★  
Uma melhor proteção  
contra roubo  
e perfuração!



**pt** Manual de Instruções

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA PointSafe dp 07/2012

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

## Structure



## Imagens

- A Tecla Enter
- B Tecla Close / Clear
- C Tecla Set
- D Tecla Time
- E Tecla H/M

Caro cliente,

Muito obrigado por ter adquirido um cofre da série PointSafe da BURG-WÄCHTER. Este cofre foi desenvolvido e produzido de acordo com as mais modernas tecnologias. A série de cofres E pode ser usada em modo padrão ou em modo de hotel. Todos os cofres possuem também uma fechadura de emergência mecânica

**Importante: Leia todo o manual de instruções antes de proceder à programação.**

Desejamos-lhe muita felicidade com o seu novo cofre. BURG-WÄCHTER KG.

## Observações importantes

- Guarde o código e a chave de emergência em lugar seguro **fora** do cofre (a fechadura de emergência encontra-se por debaixo das 4 baterias).
- Não use dados pessoais (por exemplo, a data de aniversário, o número de telefone, ...)
- Retire as baterias se o cofre não for usado durante um longo período de tempo.
- Para a indústria hoteleira: Consultar „Particularidades da Versão Hotel“ e as instruções anexas sobre códigos de cliente.
- Por razões de segurança, devem alterar-se as configurações de fábrica referentes ao código de utilizador e de administrador.
- O cofre só realiza na perfeição a sua função de proteção pretendida após ter sido fixado a uma parte sólida do edifício. Use os pontos de ancoragem previstos (em paredes e/ou no chão) para obter a fixação necessária.
- Em caso de dúvidas ou problemas, contacte o seu revendedor.

## Geral

Os cofres da série Point podem ser usados tanto em modo padrão como em modo de hotel. Para ambos os modos de operação do cofre existe um código geral e código de utilizador.

O comprimento do código geral é sempre de 8 dígitos.

O comprimento do código de utilizador pode ter entre 3 e 6 dígitos.

**Código geral:** 12345678 (configuração de fábrica)  
**Código do utilizador:** 168 (configuração de fábrica)

## Dados técnicos

<b>Tempo de bloqueio</b>	5 minutos após 3 tentativas com um código errado
<b>Fonte de alimentação</b>	4 x MIGNON LR6/AA/ALCALINA
<b>Condições ambientais permitidas</b>	-15 °C a +50 °C até 95 % humidade relativa do ar (sem condensação)

## Entrada em funcionamento

- Remover os parafusos no lado do compartimento da bateria
  - Deslizar a tampa do painel frontal com o logótipo PointSafe para a direita
  - Colocar as baterias (4 baterias, LR6/AA/1.5 V/alcalinas)
  - O sistema eletrónico leva cerca de 30 segundos para inicializar o programa. Uma vez inicializado, premir a tecla „Enter“.
  - Digitar o código de utilizador (**168**)
  - Voltar a premir a tecla „Enter“
  - Agora, o cofre pode ser aberto e programado individualmente.
- Atenção:** Se as baterias estão muito fracas, aparece no visor a mensagem „Lo Batt“. É necessário substituir as **4** baterias (LR6/AA/1.5V/Alcalinas)

## Abrir com o código do utilizador

- Premir a tecla „Enter“
  - Digitar o código do utilizador
  - Voltar a premir a tecla „Enter“
- A porta abre-se automaticamente.

## Fechar o cofre

A porta fecha-se automaticamente quando se prime a tecla „Close“.

**Atenção:** Se um obstáculo bloqueia a porta, aparece a mensagem „BLOCK“. Não é possível fechar o cofre. Remover a obstrução e tentar novamente.

## Programação do código de utilizador

A porta deve estar aberta e o ferrolho deve estar **recolhido**.

- Quando se prime a tecla „Enter“, aparece „Code“ no visor
- Digitar o código de utilizador (entre 3 e 6 dígitos)
- Voltar a premir a tecla „Enter“ e depois a tecla „Close“

A porta fecha-se automaticamente.

## Digitação de códigos errados

Quando está fechado, o cofre não aceita a digitação de códigos errados. Nestes casos aparece no visor a mensagem „CODE-ERROR“ e ouve-se um sinal sonoro curto. À terceira tentativa errada, o sistema eletrónico bloqueia o cofre durante 5 minutos. Após este tempo, o cofre pode ser aberto com o código de utilizador geral ou código correto. Se digitar um dígito incorreto pode premir a tecla „Close“ para eliminá-lo.

## Ajuste da hora

A porta deve de estar aberta e o ferrolho **estendido**.

- Quando se prime a tecla „SET“, a hora pisca no visor.
- Prima a tecla „H/M“ até que a hora desejada apareça no visor. (Visor das horas: A 1–12 = 1–12 horas, P 1–12 = 13–24 hora).
- Quando se prime a tecla „SET“, os minutos piscam no visor.
- Prima a tecla „H/M“ até que os minutos desejados apareçam no visor.
- Voltar a premir a tecla „SET“.

## Abrir com o código geral

- Premir a tecla „Enter“
- Digitar o código geral (**configuração de fábrica 12345678**).
- Voltar a premir a tecla „Enter“.

No visor aparece „PASS 1“ e é incrementado em 10 segundos. Após este tempo, o código de utilizador é exibido brevemente e a porta abre-se automaticamente.

**Atenção:** Para fechar o cofre, o código de utilizador deve ser reprogramado (consultar „Programação do código do utilizador“).

## Programação do código geral

A porta deve de estar aberta e o ferrolho **estendido**.

- Premir a tecla „Enter“
- Digitar o **código do geral** (configuração de fábrica 12345678).
- Premir a tecla „Enter“
- No visor aparece „PASS 1“ e é incrementado em 10 segundos.
- **Durante este tempo**, voltar a premir a tecla „Enter“.
- Digitar o **ovo** código geral (configuração de fábrica 8).
- Premir a tecla „Enter“.
- Digitar uma segunda vez o **ovo** código geral
- Por último, premir a tecla „Enter“.

Quando aparece „Good“ no visor isso significa que o sistema eletrónico guardou o código.

## Particularidade da versão de Hotel

O código geral permite alterar o cofre para que seja usado na versão de hotel. A porta deve de estar **aberta** e o ferrolho **estendido**.

- Premir a tecla „Enter“.
- Digitar o código geral de 8 dígitos
- Voltar a premir a tecla „Enter“.
- No visor aparece „PASS 1“ e é incrementado em 10 segundos. Voltar a premir a tecla „Enter“ **durante este tempo**
- Digitar o código „16805“.
- Premir „Enter“ para confirmar a alteração (no visor aparece „SET-05“).

Se a porta permanecer aberta por mais de 5 minutos, deve de voltar a digitar-se o código de utilizador.

Para voltar ao modo normal, proceder como descrito acima e usar o código „16800“ no lugar adequado. Aparece „SET-00“ no visor e o código de utilizador nunca expira mesmo com a porta aberta.

## Eliminação das baterias

### Caro cliente,

Por favor ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que podem ser reciclados. Por favor, não deite o dispositivo para o lixo. Pergunte às autoridades competentes na sua comunidade onde se encontram os pontos de recolha de lixo eletrónico.



### O contentor significa:

As baterias descarregadas não devem ser descartadas no lixo doméstico. Por favor, envie as baterias para os centros de reciclagem ou para as autoridades locais de reciclagem. A devolução é grátis e está prevista por lei.

Salvo erro e modificações.