

Upute za rukovanje

Važne napomene

- Ključeve i Vašu brojčanu šifru čuvajte na sigurnom mjestu izvan trezora.
- Ne rabite osobne podatke kao npr. datume rođenja, brojeve telefona itd.
- Novu šifru uvijek više puta provjerite kada su vrata otvorena.
- Iz sigurnosnih razloga preporučamo Vam korištenje 6-znamenkaste šifre (1 milijun različitih mogućnosti).
- Kada se isprazne baterije koje se nalaze unutra, vrata se mogu otvoriti samo ključem.

Otvaranje trezora ključem

- Pažljivo skinite pokrivnu kapicu sa blende, koja se nalazi na pročelju vrata.
- Ugurajte ključ u bravu te ga okrenite u suprotno od smjera kazaljke na satu do kraja.
- Okrenite ručku koja se nalazi lijevo pored tipkovnice u smjeru kazaljke na satu do kraja i otvorite vrata.

Napomena: **Bravu za slučaj nužde koristite samo u slučaju prijeke potrebe.**

Postavljanje baterija i programiranje osobne šifre

- Skinite poklopac odjeljka za baterije na unutarnjoj strani vrata i postavite 4 (alkalne) baterije tipa LR 6.
- Elektronika je time spremna za početak programiranja Vaše osobne šifre.
- Pritisnite u tu svrhu crveni gumb na unutarnjoj strani vrata. Zasvijetlit će kontrolna dioda na pročelju.
- Unesite Vašu osobnu šifru s 3 do 6 znamenki.
- Potvrđite unos tipkom za potvrđivanje u donjem desnom kutu tipkovnice.

Otvaranje trezora šifrom

- Unesite Vašu osobnu šifru s 3 do 6 znamenki.
- Potvrđite unos tipkom za potvrđivanje u donjem desnom kutu tipkovnice.
- Nakon zvučnog signala imate otprilike 6 sekundi da otvorite vrata okretanjem ručke u smjeru kazaljke na satu.

Zatvaranje trezora

- Zatvorite vrata i okrenite ručku suprotno od smjera kazaljke na satu do kraja.

Pokazivač napunjenoosti baterija

- Kada zasvijetli crvena kontrolna dioda, molimo da zamijenite sve 4 baterije tipa LR 6.
- Potom morate iznova programirati Vašu osobnu šifru!

Privremeni zapor pri pogrešnom unosu šifre

- Nakon tri pogrešna unosa šifre, trezor se blokira u trajanju od najviše 2 minute.
- Nakon toga vrata se mogu ponovo otvoriti unosom ispravne šifre.

Instalacija

- Trezor treba pričvrstiti vijcima na pod ili na zid, kako bi se zaštitio od krađe.

Tehnički podaci

- Napajanje strujom preko 4 (alkalne) baterije tipa LR6/AA/1,5V.
- Radno područje: 20% ~ 90% relativne vlažnosti zraka – bez kondenzacije.