



## Návod na použitie

### Dôležité pokyny

- Uschovajte kľúče a Vaše číselné kódy na bezpečnom mieste mimo trezoru.
- Pri stanovení číselného kódu nikdy nepoužívajte žiadne osobné dáta, ako napríklad dátum narodenia, telefónne číslo a podobne.
- Nový kód si vždy najskôr niekoľkokrát otestujte pri otvorených dverách trezoru.
- Z bezpečnostných príčin odporúčame používať šesťmiestne kódy (máte pritom 1 milión možností).
- Pokiaľ sú batérie uložené vo vnútri vybité, trezor sa dá otvoriť už len kľúčmi.

### Otváranie trezoru kľúčmi

- Zložte opatrne krycie viečko kľúčovej dierky umiestnené na čelnej strane dverí trezoru.
- Zastrčte kľúč do kľúčovej dierky a otočte s ním proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz.
- Otočte otočnou hlavicou, ktorá sa nachádza vľavo od klávesnice v smere chodu hodinových ručičiek až na doraz a otvorte dvere trezoru.

Upozornenie: **Núdzový kľúč používajte na otváranie dverí trezoru len v núdzových prípadoch.**

### Založenie batérie a programovanie osobného kódu

- Zložte viečko batériového boxu na vnútornej strane dverí a založte tam 4 batérie Typ LR 6 (alkalické).
- Elektronika sa tak dostane do stavu pripraveného na štart programovania Vášho osobného kódu.
- Stlačte za týmto účelom červený gombík na vnútornej strane dverí. Na čelnej strane dverí sa rozsvieti kontrolná LED dióda.
- Zadajte teraz Váš osobný 3 až 6 miestny kód.
- Potvrďte svoje zadanie stlačením potvrdzovacieho tlačidla dolu vpravo na klávesnici.

### Otvorenie trezora pomocou kódu

- Zadajte Váš 3 až 6- miestny kód.
- Potvrďte svoje zadanie stlačením potvrdzovacieho tlačidla dolu vpravo na klávesnici.
- Po zaznení akustického signálu môžete v časovom rozsahu cca 6 sekúnd pomocou otočenia otočnej hlavice v smere chodu hodinových ručičiek otvoriť dvere trezoru.

### Zatvorenie trezoru

- Zatvorte dvere trezoru a otočte otočnú hlavicu späť proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz.

### Ukazovateľ stavu batérií

- Ak svieti červená kontrolná LED dióda, musíte vymeniť všetky 4 batérie typ LR 6.
- Personálny kód sa potom musí naprogramovať nanovo!

### Čas zablokovania po zadaní nesprávneho kódu

- Po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu sa trezor na krátky čas zablokuje - maximálne na 2 minúty.
- Po uplynutí tohoto času sa dvere znovu dajú otvoriť pomocou správneho kódu.

### Inštalácia

- Trezor treba naskrutkovať na podlahu alebo na stenu, aby sa tak zaistil proti odobratiu.

### Technické údaje

- Napájanie elektrickým prúdom: 4 Batérie typ LR 6 /AA/1,5 V (alkalické).
- Prevádzkové podmienky: 20% ~ 90% relatívna vlhkosť vzduchu - nekondenzačná.