



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

### IMPORTANTE

- Guarde la combinación y la llave de emergencia en un lugar seguro fuera de la caja fuerte (La cerradura de emergencia se encuentra detrás de las 4 pilas).
- No utilice datos personales (fechas de nacimiento, nº de teléfono...)
- Si no se va a utilizar la caja fuerte durante algún tiempo, aconsejamos quitar las pilas.
- Para hoteles: ver abajo a la derecha e instrucciones para clientes adjunto
- Por motivos de seguridad aconsejamos modificar el código general y de usuario inicial.
- En el caso de que tuvieran alguna duda o algún problema a resolver, rogamos ponerse en contacto con su distribuidor.

### PUESTA EN SERVICIO

Mueva la tapa del embellecedor frontal con el logo PointSafe hacia la derecha.

Coloque 4 pilas alcalinas del tipo LR6/AA/1,5 V.

**Atención:** Si las pilas no aportan suficiente potencia aparece "lo Batt" en la pantalla. En tal caso se ha de sustituir todas las 4 pilas. Rogamos depositar las pilas viejas en lugar autorizado.

### ABRIR LA CAJA FUERTE

Pulse la tecla "Enter". Introduzca **el código del usuario (código del fabricante 168)** y pulse nuevamente "Enter". La puerta se abre automáticamente.

### CERRAR LA CAJA FUERTE

La puerta se cierra automáticamente al pulsar la tecla "close".

**Atención:** Si la puerta quedase bloqueada por un obstáculo, aparece "Block" en la pantalla. No se puede cerrar la caja fuerte. Quite el obstáculo y inténtelo de nuevo.

### PROGRAMAR EL CÓDIGO DEL USUARIO

La puerta debe estar abierta y los bulones no se deben ver.

Pulse la tecla "Enter" y en pantalla aparece "Code". Introduzca el nuevo código de usuario (1-max. 6 dígitos), pulse "Enter" y luego "Close". La puerta se cierra automáticamente.

### INTRODUCCIÓN ERRÓNEA

Estando cerrada la caja fuerte no acepta introducciones erróneas. En pantalla aparece en estos casos "Error" y se perciben señales acústicas cortos. Si se repite el error por tercera vez, la electrónica de la caja fuerte se bloquea durante 5 min. Después de haber transcurrido estos 5 min. la caja fuerte se puede abrir con el código general o el código del usuario correcto. En el supuesto de introducir un número equivocado puede anularlo con la tecla "Close".

## AJUSTAR LA HORA

Los bulones deben verse.  
Pulse la tecla "Set" – la indicación de la hora parpadea. Pulse la tecla "H/M" hasta que aparezca la hora deseada. (Indicación de la hora: A 1-12 = 1-12 h, P 1-12 = 13-24 h). Pulse la tecla "Set": la indicación de los minutos parpadea. Pulse nuevamente "H/M" hasta que aparezca el minuto deseado. Para confirmar pulse "Set".

## MONTAJE

La caja fuerte alcanza su protección prevista solamente después de la fijación a una parte maciza de un edificio. Sírvanse usar los puntos de fijación previstos (en la pared o / y el suelo) para crear la conexión local necesaria.

## ABRIR LA CAJA CON EL CÓDIGO GENERAL

Pulse la tecla "Enter" e introduzca **el código general (código de fábrica 12345678)** y pulse la tecla "Enter". En pantalla aparece "Pass 1". Después de unos 10 segundos aparece brevemente el código del usuario y la puerta se abre automáticamente.

**Atención:** Para cerrar la caja fuerte se ha de introducir/programar el código del usuario (ver programación del código del usuario).

## PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL

La puerta debe estar abierta y los bulones salidos. Pulse la tecla "Enter", introduzca **el código general** (de fábrica 12345678) y pulse "Enter". En pantalla aparece "Pass 1". El sistema cuenta unos 10 segundos. Durante este tiempo pulse "Enter", introduzca el nuevo código general (de 1-8 dígitos), pulse la tecla "Enter", introduzca nuevamente el nuevo código general y pulse "Enter". La electrónica ha memorizado el nuevo código si en la pantalla aparece "Good".

## PARA HOTELES

Si se usa la caja fuerte para hoteles, se puede modificar esto por medio del código general. La puerta debe estar abierta y los bulones deben verse. Pulse "Enter", introduzca el código general (8 dígitos) y pulse otra vez "Enter". En la pantalla aparece "Pass 1". El sistema cuenta unos 10 segundos. Durante este tiempo pulse "Enter", introduzca el código "16805" y confirme con "Enter". Aparece "SET-05". Si la puerta queda abierta por más de 5 minutos, hay que introducir el código del usuario de nuevo. Si quieren regresar al modo normal, procede como arriba usando el código "16800". Aparece "SET-00" y el código del usuario es válido sin límite de tiempo también con la puerta abierta.

## DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 4 pilas alcalinas  
LR6/AA/1,5 V  
Condiciones ambientales: 20 – 95 % humedad  
relativa.

