



MODE D'EMPLOI

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Conservez les codes et clés de secours en-dehors du coffre-fort.
- N'utilisez pas de dates personnelles telles que : anniversaires, n° de téléphone...
- Ne programmez pas de code utilisateur et général identique
- En cas de non utilisation du coffre-fort pendant une longue période, veuillez retirer les piles.
- Pour une utilisation en hôtels, hôpitaux, etc... voyez le paragraphe en bas à droite
- « Spécificités Version Hôtel » et le document ci-joint « mise en service par le client »
- Pour une sécurité optimale, modifiez les codes d'usine
- Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre revendeur.

MISE EN SERVICE

Pousser la plaquette avec le logo « PointSafe » vers la droite. Introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. La porte s'ouvre automatiquement. Tournez la clé dans le sens contraire - les pènes sortent de la porte – et retirez la clé. Ouvrez le compartiment à piles du côté intérieur de la porte. Mettez en place les 5 piles fournies (LR6 / AA / 1.5 V) à l'emplacement prévu.

ATTENTION: si les piles sont trop faibles, l'afficheur indique « Lo Batt ». Les 5 piles devront être remplacées. Respecter l'environnement lors du remplacement.

OUVERTURE DU COFFRE-FORT AVEC LE CODE UTILISATEUR

Appuyez la touche « Enter ». Tapez le code utilisateur (Code d'usine 168) et appuyez « Enter ». La porte s'ouvre automatiquement.

FERMETURE DU COFFRE-FORT

Poussez la porte jusqu'à la butée et maintenez-la fermée. En même temps, appuyez sur « close ». La porte se ferme automatiquement.

ATTENTION : si la porte n'est pas maintenue fermée avant de pousser sur « close » ou qu'un quelconque objet devait gêner les pènes pour la fermeture, l'afficheur indique « Block » et la porte s'ouvre. Réessayez après avoir enlevé l'obstacle.

PROGRAMMATION DU CODE UTILISATEUR

La porte doit être ouverte et les pènes rentrés dans la porte. Appuyez la touche « Enter », l'afficheur vous indique « code ». Tapez votre nouveau code utilisateur.(1 à 6 chiffres max.). Appuyez ensuite la touche « Enter ». Votre nouveau code personnel est programmé. Pour fermer la porte, poussez la porte jusqu'à la butée et maintenez-la fermée. En même temps, appuyez sur « close ». La porte se ferme automatiquement.

MAUVAISES MANIPULATIONS

En cas d'entrée d'un code erroné, l'afficheur indique « ERROR » et vous entendrez des sons aigus courts. Après 3 mauvais codes, le coffre est bloqué pendant 5 minutes. Pendant cette période, l'électronique n'accepte aucune entrée. Après écoulement de ce temps de blocage, le coffre-fort peut être ouvert avec le code utilisateur exact, mais aussi avec le code général. Si vous vous trompez de chiffre en tapant votre code, vous pouvez l'effacer avec la touche « close ».

PROGRAMMATION DE L'HEURE

Les pènes doivent sortir de la porte. Appuyez la touche « Set » - l'indication des heures clignote. Appuyez sur « H/M » jusqu'à l'heure souhaitée (L'afficheur indique l'heure en format américain c.-à-d., P 1 à 12 = 13 à 24 H et A1 à 12 = 1 à 12 H). Appuyez « Set » pour passer aux minutes. Celles-ci clignent. Taper à nouveau « H/M » jusqu'à l'affichage des minutes souhaitées. Pour valider le tout, tapez « Set ».

INSTALLATION

Le coffre-fort ne remplit pleinement sa fonction de produit de sécurité que lorsqu'il est fixé à une partie massive de l'immeuble. Pour ce faire, il est percé de trous dans le dos et/ou dans le fond. Utilisez les fixations fournies ou toutes autres fixations appropriées à l'endroit de fixation.

OUVERTURE DU COFFRE-FORT AVEC LE CODE GENERAL

Appuyez sur « Enter », puis encodez le code général **(Code général d'usine = 1 2 3 4 5 6 7 8)** et appuyez à nouveau « Enter ». L'afficheur indique « Pass1 » et les secondes défilent de 1 à 10.

APRES 10 secondes, le code utilisateur s'affiche un instant sur l'afficheur et la porte s'ouvre automatiquement. Pour refermer le coffre-fort, il faudra reprogrammer le code utilisateur. (Voir Programmation du Code Utilisateur)

PROGRAMMATION DU CODE GENERAL

La porte doit être ouverte et les pènes sortis. Appuyez sur « Enter », puis encodez le code général **(Code général d'usine = 1 2 3 4 5 6 7 8)** et appuyez à nouveau « Enter ». L'afficheur indique « Pass1 » et les secondes défilent de 1 à 10. **AVANT** l'écoulement des 10 secondes, appuyez « Enter ». Encodez un nouveau code général (code de 8 chiffres). Appuyez « Enter » et répétez une seconde fois le nouveau code général. Appuyez « Enter ». L'électronique a enregistré le nouveau code général si l'afficheur indique « Good ». Sinon, recommencez la programmation.

SPECIFICITES VERSION HÔTEL

Lorsque le coffre-fort est destiné à une utilisation en chambres d'hôtels ou d'hôpitaux, un réglage doit se faire à l'aide du code général. La porte doit être ouverte et les pènes sortis. Appuyez « Enter ». Entrez votre code général à 8 chiffres et appuyez ensuite « Enter ». L'afficheur indique « Pass1 » et les secondes défilent de 1 à 10. **AVANT** l'écoulement des 10 secondes, appuyez « Enter ». Tapez le code « 16805 » et appuyez « ENTER ». L'afficheur indique « SET-05 ». Dorénavant, lorsque la porte reste ouverte pendant plus de 5 minutes, le code utilisateur est effacé et doit être reprogrammé pour fermer la porte. Ceci pour faciliter la programmation du coffre-fort par le client qui loue la chambre. Pour revenir dans le mode normal (utilisation privée), procédez comme décrits ci-dessus et tapez le code « 16800 » à l'endroit demandé. L'afficheur indique « SET-00 ». La porte peut maintenant rester ouverte indéfiniment sans que le code utilisateur ne s'efface.

INDICATIONS TECHNIQUES

Alimentation par piles :	5 piles LR6 / AA / 1,5 V alkaline
Environnement :	20 % à 95 % env. d'humidité sans condensation

