



**Point
safe**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Храните цифровые коды и запасной ключ в надежном месте вне сейфа.
- Не используйте персональные данные (например, дату рождения, номер телефона и т. п.)
- Если сейф не будет использоваться длительное время, вытащите из него батареи.
- При использовании в гостиницах: см. справа внизу и прилагаемую инструкцию по гостевым кодам.
- В целях обеспечения безопасности настоятельно не рекомендуется оставлять запрограммированными заводские настройки пользовательского и генерального кода.
- В случае возникновения вопросов или проблем обратитесь в торговую организацию.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сместите заслонку передней панели с оготипом PointSafe вправо.

Поверните ключ до упора по часовой стрелке. Дверь открывается автоматически. Поверните ключ обратно против часовой стрелки – стопорные пальцы снова выдвигаются – и вытащите ключ.

Снимите крышку отсека для батарей на внутренней стороне двери.

Вставьте 5 батарей LR6/AA/1.5B/Alkaline. **ВНИМАНИЕ!** Если батареи разряжены, на дисплее появляется сообщение „Lo Batt“. В этом случае необходимо заменить все 5 батарей. Обеспечивайте экологически чистую утилизацию батарей.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Нажмите кнопку „Enter“. Введите **пользовательский код (заводская настройка 168)** и нажмите кнопку „Enter“. Дверь открывается автоматически.

ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Дверь закрывается автоматически, как только Вы нажимаете кнопку „Close“.

ВНИМАНИЕ! Если какое-либо препятствие блокирует дверь, появляется сообщение „BLOCK“. Сейф не может быть закрыт. Устраните препятствие и попытайтесь снова закрыть сейф.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА

Дверь должна быть открыта, а стопорные пальцы должны быть втянуты.

Нажмите кнопку „Enter“, на дисплее появляется сообщение „Code“; введите Ваш новый пользовательский код (должен иметь от 1 до 6 знаков), нажмите кнопку „Enter“, а затем кнопку „Close“. Дверь закрывается автоматически.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВВОД

В закрытом состоянии сейф не принимает никаких неправильно введенных кодов. В этих случаях на дисплее появляется сообщение „ERROR“ и звучат короткие звуковые сигналы. После третьего еправильного ввода кода электроника блокирует сейф на 5 минут. По истечении этого времени сейф может быть открыт как с помощью генерального кода, так и с помощью правильного пользовательского кода. Если Вы случайно вводите неверную цифру, Вы можете стереть ее нажатием кнопки „Close“.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Стопорные пальцы должны быть выдвинуты. Нажмите кнопку „SET“ – начинает мигать индикация часов. Нажимайте кнопку „Н/М“ до тех пор, пока не будет показана требуемая настройка в часах (индикация часов: А 1-12 = 1-12 часов, Р 1-12 = 13-24 часа). Нажмите кнопку „SET“ – начинает мигать индикация минут. Снова нажимайте кнопку „Н/М“ до тех пор, пока не будет показана требуемая настройка в минутах. Для подтверждения нажмите кнопку „SET“.

МОНТАЖ

Сейф обеспечивает свою предусмотренную защитную функцию только после крепления к массивным частям здания. Пожалуйста, воспользуйтесь предусмотренными точками крепления (к стене и/или полу), чтобы установить необходимое неподвижное соединение.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОДА

Нажмите кнопку „Enter“, введите **генеральный код (заводская настройка 12345678)** и нажмите кнопку „Enter“. Появляется сообщение „PASS 1“ и производится отсчет 10 секунд. По истечении этого времени на короткое время показывается пользовательский код, и дверь открывается автоматически.

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы закрыть сейф, пользовательский код должен быть введен / запрограммирован заново (см. рограммирование пользовательского кода»).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОДА

Дверь должна быть открыта, а стопорные пальцы должны быть выдвинуты. Нажмите кнопку „Enter“, введите **генеральный код** (заводская настройка 12345678) и нажмите кнопку „Enter“. Появляется сообщение „PASS 1“ и производится отсчет 10 секунд. В течение этого времени еще раз нажмите кнопку „Enter“. Теперь введите новый генеральный код (8 знаков), нажмите кнопку „Enter“, введите новый генеральный код второй раз и нажмите кнопку „Enter“. Электроника сохранила новый код, если на дисплее появляется сообщение „Good“.

Особенность гостиничной версии:

Если сейф должен использоваться в гостиничном варианте, то его можно переналадить с помощью генерального кода. Дверь должна быть открыта, а стопорные пальцы должны быть выдвинуты. Нажмите кнопку „Enter“, введите ваш 8-ми значный генеральный код и снова нажмите кнопку „Enter“. Появляется „PASS 1“ и производится отсчет 10 секунд. В течение этого времени нажмите кнопку „Enter“, введите код „16805“ и подтвердите переналадку кнопкой „Enter“. На индикаторе появляется „SET-05“. Теперь, если дверь остается открытой более 5 минут, необходимо вводить снова пользовательский код. Если необходимо осуществить перестановку обратно в нормальный режим, поступайте, как указано выше, и в соответствующем месте используйте код „16800“. На индикаторе появляется „SET-00“ и теперь пользовательский код действует неограниченно долго по времени даже при открытой двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 5 батарей LR6/AA/1,5В (Alkaline)
Условия работы: относительная влажность 20%~95%, без конденсации

