

Korte gebruiksaanwijzing

TSE Beheerssoftware Installeren

Korte gebruiksaanwijzing voor installeren

Geachte klant,

Van harte bedankt dat u voor de beheersoftware voor uw sloten van BURG-WÄCHTER hebt gekozen.

De software is beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen, die optimaal aan verschillende vereisten zijn aangepast:

- TSE 5500 SOFTWARE LIGHT
- TSE 6501 SOFTWARE SYSTEM
- TSE 6502 SOFTWARE SYSTEM +

In deze korte gebruiksaanwijzing staat informatie over het installeren. U kunt een uitgebreide gebruiksaanwijzing vinden via het hulpmenu van uw software.

Installatie onder Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8

Systeemvereisten:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 in Standaardconfiguratie USB-poort Beeldschermresolutie van min. 1200 x 1024 pixels .NET framework 4.0 Min. 1 GB RAM Gebruiker met beheerdersrechten Min. 50 MB vrije schijfruimte

Let op: U kunt de verschillende softwareversies niet parallel op uw computer installeren

http://www.burgwaechter.de/live_website/html/default/309c9031360ab815 01387bab5da2687b.de.html Ga bij het installeren van de drivers en de software als volgt tewerk:

- Ga naar de website www.burg-waechter.de
- Download daar het bestand **TSE_Software.zip** en open het op uw computer.
- Open de map TSE_Install; er worden twee programma's aangemaakt:
 - a. TSE_Setup.exe
 - b. de map Redistr (bevat drivers)
- Start

TSE_Setup.exe

en kies uw taal



Afb. 1: Set-up

Er komt een melding, dat u voor de installatie over beheerdersrechten op de desbetreffende computer moet beschikken.

Als u deze melding met **Ja** bevestigt, dan kunt u doorgaan met installeren.



Accepteer de licentieovereenkomst.



De opslagplaatsen variëren per besturingssysteem: Windows XP: C:\Program Files\BURG-WACHTER\TSE Windows 7: C:\Program Files (x86)\BURG-WACHTER\TSE



Afb. 3: Set-up Windows 7



Afb. 4: Set-up

Hier moet u beslissen of alleen de huidig aangemelde gebruiker het programma mag uitvoeren of dat u dit voor alle gebruikers toestaat. Het opslagpad van de gegevensbank verschilt hierdoor.



Afb. 5: Set-up





Voer nu de installatie uit

Sluit nu de bijgevoegde USB-adapter op uw computer aan en voer daarna de installatie uit.



Afb. 7: Installatie

Hier wordt de USB-adapter gecontroleerd. Voer daartoe eerst de versiecontrole uit.

De naam van de softwareversie verschijnt (in dit geval gaat het om de *TSE 6502 System*+ software). Selecteer hier het gegevensbanktype.



Afb. 8: Installatie

		WÄCHTER IJL
TSE Installatie	×	TSE Installatie
Lokale Database		Lokale Database
Selecteer de lokale database instellingen		Selecteer de lokale database instellingen
Nieuwe lokale database		Nieuwe lokale database
Databankmap: Wijzi	igen	Databankmap: Wijzigen
O Bestaande lokale database		Groepennummer: 50 🔂
Databankmap:	in man	Draadloos kanaal: Channel 1
O Converteren uit oude database		O Converteren uit oude database
Database pad:	eren i	Database pad:
Doelmap:	acres 1	Doelmap:
< terug	COL 201	< terug

Afb. 9: Installatie 6502 SYSTEM +

Installatie TSE 5500 LIGHT en TSE 6501 SYSTEM

Nadat u de map hebt geselecteerd moet u een wachtwoord aanmaken



Afb. 10: Installatie Windows 7



Afb. 11: Installatie

Hiermee is het installeren met succes voltooid. Start het programma.

BURG WÄCHTER TSE

Extra opties voor Windows 8

Vanwege het feit van de verschillende drivers of geen bestaande drivers hebben Windows 8-systemen een speciale automatische check-up van de drivers. Tijdens de installatie of bij de versie controle of tijdens een automatische update van de Windows-software wordt het DOS-venster weergegeven.

Let op: Als de automatische driver update is ingeschakeld op uw computer bestaande drivers kunnen worden overschreven. In dit geval wordt u gevraagd om de volgende stappen uit te voeren. Daarom raden wij u aan de automatische driver update routine uit te schakelen.

Zorg ervoor dat u beheerdersrechten worden toegestaan om de volgende stappen uit te voeren.

Verschillende gevallen zullen worden geanalyseerd.

- er is geen bestaande driver
- de verkeerde driver bestaat
- de automatische driver update is mislukt
- gebrekkige verbinding tussen de TSE-adapter en de computer

1. Geen bestaande driver

Als er geen driver bestaat moet deze worden geïnstalleerd. De volgende informatie wordt weergegeven



Afb. 12: Waarschuwingsmelding DOS-venster



Druk op Enter om de driver te installeren.



Afb. 13: Installatie van de drivers

Druk nogmaals op **Enter** om het DOS-venster te sluiten en de TSE software opnieuw starten.

2. Verkeerde TSE driver

Als de verkeerde TSE driver is geïnstalleerd op de computer wordt deze automatisch bijgewerkt.

Volg de instructies in het DOS-venster om de TSE software opnieuw te starten.

3. Manueel driver update

Als de automatische driver update is mislukt moet u het stuurprogramma manueelinstalleren.

Na het detecteren van een verkeerd of niet-bestaande driver probeert het systeem probeert deze automatisch bij te werken.



Afb. 14: Status info



Druk op Enter en start de TSE software. Als het DOS-venster weer verschijnt in de controlversie is de automatische driver update mislukt. De driver update moet manueel worden gedaan.

Gelieve opent u eerst het symbool start met de rechter muisknop. Navigeer vervolgens naar de Device Manager.





Kies Update Driver Software





Kies Browse my computer for driver software



Afb.. 17: Driver software update 2



U vindt de benodigde driverprogramma's in de installatie directory van de TSE software. Kies het station waarin de installatie van de software werd gedaan. Daarnaat moet u op het bericht **Include subfolders** drukken.



Afb. 18: Driver software update 3

Druk Next.



Afb. 19: Driver software update 4

De installatie werd succesvol gedaan. Het driverprogramma wordt weergegeven in de Device Manager.



Afb. 20: Device manager



4. Foutive verbinding tussen TSE adapter en de computer

Als dit bericht verschijnt tijdens de routinecontrole moet u de verbinding tussen de adapter en de USB-poort controleren of een andere kiezen.



Afb. 21: Foutmelding



BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany

info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de