



**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE

ru Инструкция по эксплуатации

bg Инструкция за експлоатация



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe 30_40 mlo/eba 08/2019

ru Инструкция по эксплуатации сейфа Key Safe

Уважаемый покупатель,

благодарим вас за ваш выбор в пользу сейфа KEY SAFE компании BURG-WÄCHTER. Сейф KEYSAFE обеспечивает надежное хранение ключей любого вида и других ценных предметов.

Важно: внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации, прежде чем приступить к монтажу изделия и изменению кода.

Уверены, сейф KEYSAFE поможет вам повысить уровень безопасности и качества вашей жизни.

С наилучшими пожеланиями, компания BURG-WÄCHTER KG

Открытие

Переместите сдвижную крышку вниз, открыв доступ к колесикам настройки и механизму открывания дверцы. Установите с помощью 4 колесиков предварительно заданную комбинацию цифр, возвьмитесь за корпус и потяните верхнюю часть сейфа KEY SAFE на себя.

Изменение комбинации цифр

1. Откройте сейф KEY SAFE, установив действительный код открывания (заводская настройка: «0 - 0 - 0 - 0») и потянув верхнюю часть на себя.

2. Переведите штырек сброса влево и вниз, как показано на рисунке стрелкой. (рис. ②).

3. Установите с помощью колесиков с цифрами новый код открывания. Убедитесь, что цифры находятся точно посередине и произошла ощутимая фиксация колесиков.

В случае утери кода открывания сейф KEY SAFE больше нельзя будет открыть!

- Переместите штырек сброса обратно в исходное положение.
- Закройте верхнюю часть сейфа и проверьте функционирование.

Закрывание

После закрытия верхней части сейфа необходимо изменить положение колесиков с цифрами.

Инструкция по установке

Внимание: в зависимости от поверхности установки для повышения эффективности крепления рекомендуется использовать специальные винты и дюбели.

Сейф KEY SAFE крепится на стене в положении шарниром вниз.

В качестве шаблона для разметки используйте отверстия опорной плиты. Просверлите намеченные отверстия сверлом Ø 6 мм и вставьте дюбели в стену. Закрепите сейф KEY SAFE на стене при помощи винтов.

Сейф KEY SAFE следует монтировать в незаметном и защищенном месте с достаточным уровнем освещенности для распознавания цифр.

Рекомендуется разведеню изменять положение колесиков с цифрами.

Ошибки и изменения не исключены.

bg Key Safe - инструкция за експлоатация

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте KEY SAFE от BURG-WÄCHTER. KEY SAFE позволява сигурно съхранение на ключове от всяка вид и / или други ценности.

Важно: Моля, прочетете цялата инструкция за експлоатация, преди да започнете с монтажа или с промяната на кода.

Желаем ви безопасност и качество на живот с вашата KEY SAFE.

Ваш BURG-WÄCHTER KG

Отваряне

Пълзнете защитния капак надолу, зада откриете цифровата лампа и отваряция се врати. Поставете 4-те цифрови колела на предварително зададена комбинация, хванете външната страна на корпуса и издърпайте горната част на KEY SAFE към вас.

Промяна на цифровата комбинация

1. Отворете KEY SAFE, като зададете валиден код за отваряне (фабрична настройка, 0-0-0-0) и дръпнете горната част към вас.

2. Пълзнете щифта за нулиране в долната лява част, както е указано със стрелката. (Фиг. ②).

3. Задайте нов код за отваряне, като използвате колелата с числа. Уверете се, че числата са центрирани и осезаемо фиксираны.

Ако загубите кода за отваряне, отварянето на KEY SAFE вече не е възможно!

4. Избутайте щифта за нулиране обратно в начална позиция.

5. Затворете горната част и проверете функцията.

Затваряне

След затваряне на горната част, числите колела трябва да се разместят.

Инструкция за монтаж

Внимание: Моля, обърнете внимание, че в зависимост от монтажната повърхност, специални винтове и дюбели допълнително увеличават ефективността на закрепването.

KEYSAFE е прикрепена към стената с шарнира, обрнат надолу.

Използвайте дупките в основната плоча като шаблон за маркиране. За монтиране на дюбели прорязайте маркираните дупки със свредло Ø 6 mm, и поставете дюбелите в стената. Фиксирайте KEY SAFE с винтове в стената.

Обърнете внимание, че KEY SAFE е монтирана на най-незаделеното и закътано място, с достатъчно светлина за разпознаване на числата.

Препоръчва се да завъртате числата веднъж седмично.

Запазваме си правото за грешки и изменения.

