



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe

**pointsafe**

★ **NOWOŚĆ** ★

Lepsze zabezpieczenie  
przed wyłamaniem i  
wywierceniem!



**pl** Instrukcja obsługi

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA PointSafe dp 11/2012

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Structure



## Ilustracje

- A Przycisk Enter
- B Przycisk Close / Clear
- C Przycisk Set
- D Przycisk Time
- E Przycisk H/M

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakupienie sejfu linii PointSafe spółki BURG-WÄCHTER. Sejf ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi zdobyczami techniki. Sejfy linii E można użytkować w trybie standardowym lub hotelowym. Dodatkowo wszystkie sejfy mają integrowany mechaniczny zamek zapasowy.

**Ważne: przed rozpoczęciem programowania należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi.**

Życzymy wiele zadowolenia przy użytkowaniu nowego sejfu.  
Spółka BURG-WÄCHTER KG

## Ważne polecenia

- Kody numeryczne i klucz zapasowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu **poza** sejfem (zamek awaryjny znajduje się pod 4 bateriami).
- Nie należy korzystać z danych osobowych (np. data urodzenia, numery telefonu itp. ...)
- Jeżeli sejf nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- W razie użytkowania w hotelach: Patrz „Specyfika wersji hotelowej” i załączona instrukcja stosowania kodu dla gości.
- W celu zachowania bezpieczeństwa nie należy pozostawiać zaprogramowanych ustawień fabrycznych kodu użytkownika i administratora.
- Sejf osiągnie wymagane funkcje ochronne dopiero po zamocowaniu do jakiejś masywnej części budowli. W celu wytworzenia niezbędnego stabilnego zamocowania należy wykorzystać przeznaczone do tego punkty mocowania (na ścianie lub na posadzce).
- W razie pytań lub problemów należy się zwrócić do swojego sprzedawcy.

## Informacje ogólne

Sejfy linii Point mogą być użytkowane zarówno w trybie standardowym, jak hotelowym.

W trybie tym do obsługi sejfu są do dyspozycji kod generalny oraz kod użytkownika.

Kod generalny jest zawsze 8-pozycyjny.

Kod użytkownika może zawierać od trzech do sześciu pozycji.

**Kod generalny:** 12345678 (ustawienie fabryczne)

**Kod użytkownika:** 168 (ustawienie fabryczne)

## Dane techniczne

<b>Czasy blokowania</b>	5 minut po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu
<b>Zasilanie</b>	4 x baterie alkaliczne LR6/AA
<b>Dopuszczalne warunki otoczenia</b>	-15 °C do +50 °C Wilgotność wzgl. powietrza do 95 % (niekondensująca)

## Rozpoczęcie użytkowania

- Odkręcić śrubę po stronie pojemnika na baterie
  - Przesunąć w prawo pokrywę osłony z logo PointSafe
  - Włożyć baterie (4 szt., LR6/AA/1.5V/alkaliczne)
  - System elektroniczny potrzebuje ok. 30 sekund na wczytanie programu. Potem należy nacisnąć przycisk „Enter”.
  - Wprowadzić kod użytkownika (**168**)
  - Ponownie nacisnąć przycisk „Enter”.
  - Teraz można otworzyć sejf i zaprogramować go indywidualnie.
- Uwaga:** Jeżeli baterie są za słabe, na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo Batt”. Potem należy wymienić **wszystkie 4** baterie (LR6/AA/1.5V/alkaliczne)

## Otwarcie przy pomocy kodu użytkownika

- Nacisnąć przycisk „Enter”
  - Wprowadzić kod użytkownika
  - Ponownie nacisnąć przycisk „Enter”
- Drzwi otworzą się automatycznie.

## Zamknięcie sejfu

Drzwi zamkną się automatycznie po naciśnięciu przycisku „Close”.

**Uwaga:** Jeżeli drzwi byłyby zablokowane przeszkodą, na wyświetlaczu pojawi się napis „BLOCK”. W tej sytuacji sejfu nie da się zamknąć. Należy usunąć przeszkodę i ponownie spróbować zamknąć sejf.

## Zaprogramowanie kodu użytkownika

Drzwi muszą być otwarte a zasuwę **wsunięte**.

- Nacisnąć przycisk „Enter”, na wyświetlaczu pojawi się napis „Code”
- Wprowadzić kod użytkownika (3 do maks. 6 pozycji)
- Ponownie nacisnąć przycisk „Enter” a potem „Close”

Drzwi zamkną się automatycznie.

## Błędne wprowadzenie

W stanie zamkniętym sejf nie akceptuje błędnego kodu. W tych przypadkach na wyświetlaczu widać napis „CODE-ERROR” i słychać krótkie sygnały dźwiękowe. Po trzeciej błędnej próbie układ elektroniczny zablokuje sejf na 5 minut. Po tym czasie sejf można otworzyć zarówno przy pomocy kodu generalnego, jak i właściwego kodu użytkownika. Jeżeli dojdzie do wprowadzenia błędnej cyfry, można ją skasować przyciskiem „Close”.

## Ustawienie czasu

Drzwi muszą być otwarte a zasuwę **wysunięte**.

- Przytrzymać wciśnięty przycisk „SET”, zacznie migać wskaźnik zegara.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk „H/M” tak długo, dopóki nie pojawi się wymagana godzina (format czasu: A 1 – 12 = 1 – 12 godz., P 1 – 12 = 13 – 24 godz.).
- Przytrzymać wciśnięty przycisk „SET” – zacznie migać wskaźnik minut.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk „H/M” tak długo, dopóki nie pojawi się wymagana minuta.
- Na zakończenie ponownie nacisnąć przycisk „SET”.

## Otwarcie przy pomocy kodu generalnego

- Nacisnąć przycisk „Enter”
- Wprowadzić kod generalny (**ustawienie fabryczne 12345678**).
- Ponownie nacisnąć przycisk „Enter”.

Na wyświetlaczu pojawi się napis „PASS 1” a przez 10 sekund prowadzone jest odliczanie. Po upływie tego czasu na krótką chwilę wyświetlony zostanie kod użytkownika i drzwi zostaną automatycznie otwarte.

**Uwaga:** Pro zamknięciu sejfu należy ponownie zaprogramować kod użytkownika (patrz programowanie kodu użytkownika).

## Zaprogramowanie kodu generalnego

Drzwi muszą być otwarte a zasuwę **wysunięte**.

- Nacisnąć przycisk „Enter”
- Wprowadzić **kod generalny** (ustawienie fabryczne 12345678).
- Nacisnąć przycisk „Enter”.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „PASS 1” a przez 10 sekund prowadzone jest odliczanie. **W tym czasie** należy ponownie nacisnąć przycisk „Enter”.
- Teraz należy wprowadzić nowy kod generalny (8 pozycji)
- Nacisnąć przycisk „Enter”
- Ponownie wprowadzić nowy kod generalny
- Na zakończenie ponownie nacisnąć przycisk „Enter”.

Gdy na wyświetlaczu wyświetli się napis „Good”, układ elektroniczny przyjął nowy kod.

## Specyfika wersji hotelowej

Jeżeli sejf ma być użytkowany w wariantcie hotelowym, można go przełączyć przy pomocy kodu generalnego. Drzwi muszą być **otwarte** a zasuwę **wysunięte**.

- Nacisnąć przycisk „Enter”
- Wprowadzić własny nowy kod ośmiopozycyjny.
- Ponownie nacisnąć przycisk „Enter”.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „PASS 1” a przez 10 sekund prowadzone jest odliczanie. **W tym czasie** należy ponownie nacisnąć „Enter”
- Wprowadzić kod „16805”.
- Potwierdzić zmianę przyciskiem „Enter” (na wyświetlaczu pojawi się napis „SET-05”).

Jeżeli drzwi zostaną dłużej niż 5 minut, należy ponownie wprowadzić kod użytkownika.

Jeżeli sejf ma ponownie pracować w trybie standardowym, należy postępować zgodnie z powyższym opisem i wprowadzić w odpowiednim miejscu kod „16800”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „SET-00” a kod użytkownika i przy otwartych drzwiach jest ważny przez czas nieograniczony.

## Likwidacja baterii

**Szanowny kliencie,**

pomóż nam ograniczyć ilość odpadów. Jeżeli będziesz chciał zlikwidować to urządzenie, pomyśl, ile jego komponentów składa się z cennych materiałów, które można recyklować. Urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Należy się poinformować w odpowiednich urzędach w <twojej miejscowości, gdzie znajdują się punkty zbiorcze odpadku elektroinstalacyjnego.



**Symbol pojemnika na śmieci oznacza:**

Wyladowane baterie nie mogą być wyrzucane do odpadu komunalnego. Baterie należy oddać w sklepie lub odpowiednim punkcie zbiorczym. Oddanie baterii jest bezpłatne i wymagane przez ustawę.

Pomyłki i zmiany zastrzeżone