

CROSS PS 7510



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

CROSS



precision  
 $\pm 0,1^\circ$

**ProfiScale CROSS  
kulmalaser**

**fi Käyttöohje**



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA CROSS 06/2015

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



# profi scale



## Johdanto

Kulmalaser CROSS PS 7510 on aina käsillä ja sen käyttö on helppoa. CROSS PS 7510 lähettää 2 laserinjaa 90° kulmassa ja on ideaalinen työkalu laattojen ja parkettien asennukseen. Sen avulla voit helposti ja virheettömästi asentaa laatat ja tehdä viivasuoria leikkauksia. Asetusta helpottaa kaksi laitteeseen kuuluvaa vesivaaka. Laite voidaan kiinnittää tasaisiin pintoihin imukuppien avulla. Asteikko mahdollistaa diagonaalisuuden käytön 5° välein.

## Kuva

- A Virtakytkin
- B Lasersäteen ulostuloaukko
- C Imukuppien kiinnityspainike
- D Vesivaaka
- E Diagonaaliasteikko 5° jaotuksella
- F Laserilla kalibroitu suorakulmainen kärki
- G Laseria koskeva varoitus

## Turvaohjeet



Varo – laserlaite  
Älä katso säteeseen  
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001  
P<sub>max</sub> < 1 mW; λ = 650 nm

## Seuraavien ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturman:

1. Tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä, vain siten voit varmistaa työturvallisuuden. Säilytä ohje.
2. Laitteessa olevien varoitusten täytyy aina olla luettavissa, eikä niitä saa poistaa laitteesta.
3. Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä liimaa varoituskilpien päälle toimitukseen kuuluvat paikallisella kielellä olevat kilvet.
4. Älä koskaan suuntaa lasersädettä toisen henkilön tai eläimen silmiin. Älä koskaan itsekään katso lasersäteeseen, äläkä voimista laservaloa optisilla apuvälineillä. Seurauksena voi olla näön vahingoittuminen.
5. Laserlaitetta ei saa antaa lasten käsiin. He voisivat aiheuttaa sillä tapaturman itselleen tai muille henkilöille.
6. Kytke laser aina pois päältä työn jälkeen tai pitempien taukojen ajaksi.
7. Anna laite korjattavaksi vain pätevään ja ammattitaitoiseen liikkeeseen, joka käyttää alkuperäisvaraosia. Vain siten voidaan varmistaa laitteen turvallisuus ja takuun säilyminen.
8. Älä käytä laitetta tilassa, jossa on syttyviä tai räjähtäviä kaasuja.
9. Poista laitteesta paristot, ettei aio käyttää sitä pitempään aikaan.

## Takuu

Onnittelemme, olet tehnyt järkevän päätöksen ja hankkinut laadukkaan BURG-WÄCHTER ProfiScale mittalaitteen. BURG-WÄCHTER antaa laitteellesi 2 vuoden takuun ostopäivästä laskettuna. Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet ammattitaidottomasta käytöstä, liiallisesta kuormituksesta tai virheellisestä säilytyksestä, eikä myöskään normaalia kulumista ja vikoja, jotka eivät olennaisesti vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos laitteeseen on tehnyt toimenpiteitä henkilö, jota ei ole siihen valtuutettu. Takuuvaatimustapauksessa ole hyvä ja luovuta täydellinen laite pakkauksineen, selostuksineen ja paristoineen yhdessä ostotodistuksen kanssa laitteen myyjälle.

## Tekniset tiedot

<b>Laserinlinjan pituus</b>	max. 8 m (valaistusolosuhteista riippuen)
<b>Tarkkuus</b>	+/- 0,1°
<b>Laserin ulostuloteho</b>	< 1 mW
<b>Laserin aallonpituus</b>	650 m
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C - 40°C
<b>Virransyöttö</b>	3 paristoa 1,5V AA (esim. LR 6)
<b>Mitat</b>	150 x 150 x 51 mm

## Käyttö


- Aseta laite lattialle vaakasuoraan asentoon.
- Laite kytketään päälle ja pois päältä painikkeella A.
- Noudata aina turvaohjeita.
- Kytke laite pois päältä käytön jälkeen, se ei kytkeydy pois päältä automaattisesti.
- Tarkasta laitteen asento käytön aikana, se ei pysy itsestään vaakasuorassa.

## Paristojen vaihto

Ellei laserinjaa näy laitteen päälle kytkemisen jälkeen, avaa laitteen takaosassa oleva paristotilan kansi ja vaihda paristot.

## Hävittäminen

Arvoisa asiakas, auta meitä vähentämään kierrättämättömän jätteen määrää. Halutessasi hävittää tämän laitteen, ota huomioon, että laitteen monet osat sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää.



Huomautamme, että sähkö- ja elektronisista laitteista paristot ja akut mukaan luettuna ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteen kanssa, vaan ne täytyy kerätä erikseen. Pyydä kaupungin/kunnan asiasta vastaavalta viranomaiselta tiedot sähköjätteen keräyspisteistä.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)