



Kullanma Kılavuzu

Önemli Bilgiler

- Anahtarı ve sayı kodunuzu kasanın dışında, güvenli bir yerde saklayınız.
- Doğum tarihi, telefon numarası gibi kişisel bilgiler kullanmayınız.
- Yeni kodu daima kasanın kapağı açıkken birkaç kez test ediniz.
- Güvenlik nedeniyle 6-haneli bir kod kullanmanızı tavsiye ederiz (1 milyon farklı olasılık).
- Kasanın içindeki piller bittiğinde, kasa sadece anahtar ile açılacaktır.

Kasanın anahtar ile açılması

- Kapağın ön tarafındaki yüzeyde yer alan muhafaza kapağını dikkatle çıkartınız.
- Anahtarı anahtar deliğine sokunuz ve sonuna kadar saat yönünün tersine çeviriniz.
- Tuş takımının solundaki döner düğmeyi saat yönünde sonuna kadar çeviriniz ve kasanın kapağını açınız.

Uyarı: **Acil durum kilidini sadece acil durumda kullanınız.**

Pillerin yerleştirilmesi ve kişiye özel kodun programlanması

- Kasa kapağının iç tarafındaki pil bölmesi kapağını çıkartınız ve LR 6 (alkalinli) tipinde 4 adet pil yerleştiriniz.
- Elektronik sistem, kişiye özel kodunuzu programlamanız için hazır duruma gelmiştir.
- Bunun için kasa kapağının iç tarafındaki kırmızı düğmeye basınız. Ön taraftaki bir kontrol lambası yanar.
- 3- ila 6-haneli kişiye özel kodunuzu giriniz.
- Giriş tuş takımının alt sağ tarafındaki onay tuşu ile onaylayınız.

Kasanın kod ile açılması

- 3- ila 6-haneli kişiye özel kodunuzu giriniz.
- Giriş tuş takımının alt sağ tarafındaki onay tuşu ile onaylayınız.
- Sinyal sesi duyulduktan sonra, yakl. 6 san. içerisinde döner düğmeyi saat yönünde çevirerek kasanın kapağını açınız.

Kasanın kapatılması

- Kasanın kapağını kapatınız ve döner düğmeyi sonuna kadar saat yönünün tersine çeviriniz.

Pil göstergesi

- Kırmızı kontrol lambası yandığında, lütfen pilleri 4 adet LR 6 tipi pille değiştiriniz.
- Kişisel kod daha sonra tekrar programlanmalıdır !

Yanlış kod girişinde kilitli kalma süresi

- Üç kez yanlış kod girildiğinde kasa kısa bir süre için kilitlenir - maks. 2 dakika.
- Bu sürenin ardından kasanın kapısı doğru kodun girilmesi suretiyle tekrar açılabilir.

Montaj

- Çalınmaması için kasa, duvara veya zemine vidalanmalıdır.

Teknik Bilgiler

- Elektrik girişi 4 adet LR 6 /AA/1,5 V tipte pil ile sağlanır (alkalinli).
- Çalışma alanı: %20 ~ %90 bağıl nem oranı - yoğunlaşma olmamalıdır.