



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
BASE 2200



dk

**Betjenings- og
monteringsvejledning**

www.burg.biz

Language

de	Download: www.burg.biz
en	Download: www.burg.biz
fr	Download: www.burg.biz
nl	Download: www.burg.biz
it	Download: www.burg.biz
es	Descarga: www.burg.biz
pt	Download: www.burg.biz
sv	Download: www.burg.biz
no	Download: www.burg.biz
dk	Download: www.burg.biz
fi	Ladattava tiedosto: www.burg.biz


el	λήψη: www.burg.biz
tr	İndir: www.burg.biz
ro	Descărcare: www.burg.biz
pl	Pobieranie pliku: www.burg.biz
cs	Stáhnout: www.burg.biz
hu	Letölthető: www.burg.biz
sl	Download: www.burg.biz
hr	Download: www.burg.biz
ru	загрузка: www.burg.biz
bg	Download (загеди): www.burg.biz
et	Download: www.burg.biz

Opbygning



Set forfra



Bagside



Set fra siden



Leveringsomfang

- 1 x kort vejledning
- 1 x BURGprotect BASE 2200
- 1 x netdel, inkl. genopladeligt lithium polymer batteri 2200mAh
- 1 x netværkskabel
- 1 x fastgørelsesmateriale

Produktbeskrivelse

Den universelle DIY* trådløse alarmsystem BURGprotect's BASE 2200 basisstation. Den understøtter alarmeringer via 3 forbindelsestyper (LAN, WLAN, GSM (SIM-kort)).

(*Gør-det-selv - kan selv bygges sammen / kombineres individuelt)

Status	LED	Beskrivelse
Normal	on	Skarp / Uskarp / Home Szenario / SOS
Setup	hurtigt blinkende	Netværkskonfiguration
		Reset
		Update-proces
Fejl	Langsomt blinkende	Nødstrømbatteri skal oplades
		Netværk forbindelsesfejl
		Øvrige fejl

1. Download "BURGprotect" app'en

Find app'en "BURGprotect" i hhv. Android Play Store og iOS App Store. Installér app'en efter en download.

2. Tænde


Forbind enheden med netdelen, som er inkluderet i leveringen, og tilslut den til en stikkontakt. Tænd for BURGprotect BASE. Åbn batterirummet på bagsiden og skub afbryderen i position "on". Omkring et minut efter at være blevet tændt lyder der en biplyd, og LED-statusvisningen begynder at blinke.



3. Forbind dit smart device med BASE

Forberedelse: Kontrollér, at dit smart device har adgang til internettet.

Åbn WLAN menuen på dit smart device og søg efter tilgængelige netværk. Forbind dit smart device med netværket "burg_xxxxx". Standard-adgangskoden er 1234567890



4. Netværkskonfiguration


Start "BURGprotect" app'en og gennemfør følgende trin



Tip på
"Tilføj enhed"



Vælg LAN eller
WLAN som
forbindelse til
internettet.



Indtast WLAN-
adgangskoden.
Bemærk: Der
understøttes
2.4 GHz b/g/n
netværk.

Vælg, om din enhed
skal få en IP via
DHCP, eller om du
ønsker at tildele en
IP manuelt.



Dataene overføres
nu til BASE og
kontrolleres. Denne
proces tager
ca. 1 minut.


5. Ændring og betegnelse af adgangskode




App'en signalerer den
vellykkede opbygning
af forbindelsen. Tip på
"Næste"



Giv BASE en ny
adgangskode.




Giv enheden et nyt
navn.



Installation afsluttet.
LED-statusvisningen
lyser konstant.

Spørgsmål 1: Hvad gør jeg, hvis panelet stadig blinker efter konfigurationen?

Svar: Sluk enheden og tænd igen. Start herefter med konfigurationen fra trin 2



Spørgsmål 2: Hvorfor kunne der ikke etableres en forbindelse?

Svar: Kontrollér de indtastede netværksdata, kontrollér om din router er forbundet med internettet og om BURGprotect BASE er inden for din routers trådløse rækkevidde. Tip på "Genetablér forbindelse" for at kontrollere forbindelsen igen eller på "Tilbage" for at rette dine indtastninger.

Spørgsmål 3: Hvad gør jeg, når netværket "burg_xxxxx" ikke bliver fundet?

Svar: Hold reset-tasten på enhedens underside nede i ca. 5 sekunder og vent, indtil enheden er blevet genstartet (ca. 1 minut). Udfør herefter WLAN-søgningen på ny.

Bemærk:

Der understøttes iPhone eller Android smartphones med iOS version 7.0 eller nyere samt Android version 4.3 eller nyere. Kompatibel med WLAN IEEE 802.11 b/g/n standard, BURGprotect BASE understøtter WLAN i 2.4GHz b/g/n frekvensbåndet. Sørg for inden ibrugtagning, at DHCP er tændt på routeren og at der er etableret en internetforbindelse. BURGprotect BASE understøtter IPV4 protokollen. Som SIM-kort skal du bruge et GSM/WCDMA/LTE SIM-kort, ikke CDMA!



Isætning af SIM-kort (option)

Åbn batteriklappen på undersiden af BURGprotect BASE og sæt enheden i position OFF med skydekontakten.

Åbn SIM-kort-slottet og isæt SIM-kortet. Som SIM-kort skal du bruge et standard-GSM/WCDMA/LTE SIM-kort, ikke et CDMA-kort! Hvis du har et nano-SIM-kort eller et micro-SIM-kort, skal du bruge den tilsvarende adapter.

Luk SIM-slottet igen og tænd herefter igen for enheden.

Sikkerhed – Oplysning

BURGprotect systemet skal afskrække indbrudstyre og andre kriminelle, registrere egnede sensordata og videregive informationer. Produktet er konstrueret sådan, at det er så nemt som muligt at installere og kan betjenes af slutkunden, også med begrænsede hhv. IT- og systemkunderskaber.

Systemet kan ikke forhindre indbrud, tyveri, brand, vandindbrud og andre evt. livsfarlige situationer. Det tjener udelukkende til at understøtte den tidligere registrering af hændelser.

Videregivelsen af informationer (e-mail, push-meddelelse osv.) er bundet til en net-/internetforbindelse samt yderligere faktorer, som ikke kan påvirkes af producenten (provider, forbindelsestakster / signalstyrker osv.) og tjenesteydelser fra andre udbydere (© Google og © Apple).

Signalrækkevidderne afhænger stærkt af forholdene på stedet.

Test efter installation af en tilbehørsdel, at anlægget fungerer korrekt.

Kontrollér regelmæssigt anlæggets og komponenternes funktion.

Systemstatus

De fleste af BURGprotect systemets sensorer er batteridrevne, har en lang standby-tid og en automatisk informationsmelding, når batteriet bør skiftes.

Hvis sensorer, f.eks. på grund af omgivelsesbetingede påvirkninger ikke måtte have forbindelse til BASE og ikke genetablerer forbindelse inden for en time, genereres der en tilsvarende meddelelse.

Systemet registrerer jam-angreb og melder dem, medmindre der er fejl i forbindelsen.

Hvis den eksterne strømforsyning (netdel) svigter, skifter systemet til det interne backup-batteri.

Der findes følgende systemtilstande:

Skarp: Alle sensorer er aktive. Der udløses en alarm, når sensoren aktiveres.

Uskarp: Alle sensorer er inaktive. Der udløses ingen alarm. Røgdetektoren forbliver fortsat aktiv.

Home Szenario: I denne modus forbliver en del af sensorerne, som du har defineret forinden, aktiv. F.eks. loft / kælder / garage osv.

SOS: Denne modus sender en alarmmelding til de gemte personer og aktiverer alarmen. Modussen må kun bruges i absolut nødstilfælde.

Der findes tre brugergrupper:

ADMINISTRATOR:

En administrator kan administrere alle systemindstillinger.

BRUGER:

Brugere kan ændre systemtilstandene og f.eks. styre BURGprotect plug trådløs stikkontakt osv. Desuden kan du tilføje brugere og invitere gæster.

GÆST:

Gæster kan kun indstille og forespørge systemtilstanden.

Betjening af app'en

Oversigtsvisning:

Bruger

Brugeradministration.

- Smart device
- E-mail
- Konto og adgangskode osv.

Forbindelsesvisning i realtid

Viser forbindelsesdataene til internettet.

Via netværksstatus kan du se systemets tilgængelighed.

Shortcuts

Skarp og uskarp er de to fast indstillede genvejstaster. Desuden kan brugeren defineres flere taster.



Liste over enheder
Skift mellem forskellige enheder, om nogen.

System & app-indstillinger

Tilføjelse af netværks- og app-indstillinger & sletning af tilbehør Tilpasning af system- og sensorindstillinger f.eks. til Home Szenario.




Hændelsesliste

Liste over alle gennemførte system-tilstandsændringer og hændelser.

Indstilling af systemtilstande og andre funktioner

Den hurtigste måde at ændre systemtilstanden på er via genvejstasterne.




- Hvis du ønsker at tilpasse toolbaren, klik da på "Udvid" og herefter på "Tilpas".
- Systemet signalerer tilstandsændringen via en biplyd.



Tilføjelse af nyt tilbehør





Scan QR-koden.

[Scan QR-kode] -> Scan enhedskode fra enheden -> Tildel et navn og bekræft tilføjelsen ved at tippe på det grønne flueben øverst til højre.




Tilføjelse af SOS-kontakter

1. Åbn system- og app-indstillingerne
2. Vælg "SOS-kontakter"
3. Redigér listen ved at tilføje (øverst til højre) og fjern
4. Tip på en kontakt for at redigere den og fastsætte meddelelsesmåden.



Alarm Example:






Hvis du er hjemme og ønsker, at en del af systemet fortsat skal være stillet skarpt, er Home Szenario det rigtige valg.

Første gang, du tipper på "Home Szenario", viderestilles du setup. Her indstiller du, hvilke sensorer, der fortsat skal være aktive og hvilke ej.

App'en angiver kun de sensorer, som understøtter "Home Szenario".



Administration af tilbehør

Alle tilbehørsdele opføres i en liste i Enhedsindstilling/tilbehørsadministration og sorteres efter deres type. Brugere kan tilføje, fjerne og ændre deres indstillinger i dette område.


Brugere kan også styre deres kameraer og stik i en app.


App-indstillinger

Ændre sprog: Vælg et sprog, som app-teksten skal vises på.

App-adgangskode: Hvis du ønsker at sikre app'en mod uautoriseret adgang, skal du aktivere app-adgangskoden.

Hjælp & feedback: Her finder du hjælp og kan sende feedback til vores support.





Avancerede indstillinger

Coming Home forsinkelse: Brugere kan konfigurere en forsinkelsestid, hvori systemet ikke udløser alarm, også selvom sensoren registrerer en hændelse, f.eks. for at kunne nå at indtaste koden på keypad'en, uden at der udløses en alarm.

Leaving Home forsinkelse: Systemet forsinket anlæggets skarpstilling/Home Szenario med den angivne tid. På den måde kan man f.eks. nå at forlade garagen, inden anlægget ændrer sin tilstand.

Alarm-sirenetid: Angiver, hvor længe sirenen skal forblive tændt i forbindelse med en alarm. Der gælder lovmæssige bestemmelser. Spørg venligst hos de lokale ordensmyndigheder/på rådhuset. **Indstilling af netværk & adgangskode:** Her kan du administrere systemindstillinger til netværk og adgangskode.



Tilføj bruger

For at dele adgangen til systemet med andre, kan du generere en QR-kode, som har tidsbegrænset gyldighed.

[Enheds-setup]-[Del enhed] genererer en QR-kode, som er gyldig en gang i begrænset tid. Efter at have installeret app'en kan brugere indscanne koden eller importere den fra fotogalleriet for at få adgang til systemet. Dermed er videregivelsen via chatprogrammer eller MMS nemt muligt.

Spørgsmål 1: Bliver jeg stadig informeret om hændelser, selvom jeg ikke har internetforbindelse?

Svar: BURGprotect BASE systemet har LAN/WLAN/Mobilfunk (option) kommunikationsmuligheder. Når forbindelsen via LAN/WLAN bliver afbrudt, kan den trådløse mobilkanal bruges som backup. Dette forudsætter et aktivt og funktionsdygtigt SIM-kort.

Som regel er internetsvigt elektronisk betingede, således at der stadig kan etableres forbindelse via det trådløse mobilnet. Hvis uheldet er ude og man er afskåret fra alle udgående kommunikationsveje, kan systemet fortsat bruges i flere timer via nødbatteriet. Lokalt kan der som minimum udløses en akustisk alarm for at få opmærksomhed.

Spørgsmål 2: SIM-kort registreres ikke

Svar: Kontrollér, om der er tale om et GSM-baseret SIM-kort.

Spørgsmål 3: Hvordan kan systemet nulstilles? Går alle data tabt i den forbindelse?

Svar: Hold tasten nede i min. 5 sekunder for at nulstille systemet. Systemet sletter alle gennemførte indstillinger. Hvis du har oprettet en konto, kan dataene under initialiseringsprocessen genetableres via denne.

Spørgsmål 4: Betjeningen via app'en er ustabil.

Svar: Kontrollér følgende, inden du kontakter service:

- Kontrollér "Netstatus" i hovedmenuen.
Høje værdier tyder på en langsom/dårlig forbindelse.
- Tilslut BURGprotect BASE til routeren med et LAN-kabel.
- Genstart routeren / repeateren og kontrollér netværks- / internetforbindelsen.
- Deaktiver alle proxy-servere og VPN-forbindelser og etablér en direkte forbindelse til internettet.

System	
CPU	ARM Cortex-A7
Elektronik	
Strømforsyning	DC 5V 2A
Nødbatteri	Opladeligt lithium-polymer-batteri 2200mAh
Standby-tid (batteri)	Maks. 8 timer, fuldt opladet
BURGprotect alarmfrekvenser	
Frekvens	433.92MHz
Maks. rækkevidde	200 m. / 656 ft. *
Maks. sendeeffekt	<10mW (10dBm)
Netværk	
LAN	1 X RJ45 10/100M ethernet grænseflade
WLAN-standarder	802.11b/g/n (2,4Ghz)
CPU	GSM 850/900/1800/1900MHz
Audio	
Intern alarmsirene	100dB /30cm

* Den faktiske rækkevidde er afhængig af forholdene på stedet.

Temperaturområde	-20°C~60°C
Anvendelsesområde	Kun i tørre indendørs rum
Installation	Desktop, vægfastgørelse
Kabinetmateriale	ABS/PC
Key features	
Maks. antal tilbehør	200
Keypad-understøttelse	Ja
Smart Devices	Smartphone App
SOS-alarm	Understøtter
Batteriniveauadvarsel	Understøtter
Underretning	Push-meddelelse (app) / SMS (smart device)
Hurtig indlæring af tilbehør	Via QR-kode
Hurtig installation af brugere	Via QR-kode
Updatable firmware	Understøtter

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den ansvarlige godkendelsesmyndighed, kan medføre, at man får frataget sin godkendelse til at bruge enheden.

Ansvarsbegrænsning

Den foreliggende enhed svarer til teknikkens aktuelle stade på fremstillingstidspunktet.

Vi bestræber os hele tiden på at holde vores varer på den nyeste tekniske stand og manualerne ajour. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage tekniske ændringer og redigering/tilpasning af vejledningen uden forudgående varsel.

Vejledningens indhold skal læses grundigt. Vi er ikke ansvarlige for skader, f.eks. på grund af forkert betjening eller installation, ukorrekt håndtering, manglende eller forkert vedligeholdelse, manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger eller generelt gældende forhold.

Ved korrekt brug, installation og under de angivne betingelser yder den foreliggende enhed de funktioner, som er beskrevet i manualen. Afhængigt af det pågældende, kundespecifikke scenario kan en alarmaktivering ikke garanteres.

Sikkerhedsoplysninger

Læs vejledningen grundigt igennem. Der overtages intet ansvar for skader, som er opstået på grund af manglende overholdelse.

Enheden må udelukkende bruges til det formål, som er angivet i vejledningen.

Enheden skal informere dig i tilfælde af ulykker og have en alarmerende virkning! Derfor skal du regelmæssigt kontrollere enhedens funktion og batteriniveau for at være godt rustet til den krisesituation, som forhåbentlig aldrig indtræder.

Usædvanligt høj elektromagnetisk stråling, manipulation eller andre påvirkninger kan udløse fejlfunktioner. Installation i nærheden af strålende elektronisk udstyr eller i fugtige rum er ikke tilladt.

Batteridrevne enheder må hverken bruges ved høje temperaturer eller i nærheden af varmekilder eller udsættes for direkte sollys.

Opbevar altid emballage og materiale uden for børns rækkevidde – der er risiko for kvælning.

Opbevar vejledningen omhyggeligt.

VIGTIG OPLYSNING: En placering på et ugunstigt sted kan medføre negativ(e) påvirkning(er) af funktionen/funkterne.

Hvis du har brug for en EU-overensstemmelseserklæring til denne enhed, bedes du sende en forespørgsel til: info@burg.biz

Rengøring

Brug udelukkende minimalt fugtede klude til rengøringen.

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden.

Brug ingen let antændelige, kemiske, ætsende, skurende eller skarpe rengøringsmidler.

Korrekt installationssted

Sensorens trådløse signal er stærkt afhængigt af omgivelsesbetingelserne. Metalgenstande, betonlofter, vægge, metalliske ledninger osv. reducerer rækkevidden. Der kan også opstå fejl på grund af andre trådløse sendere og omgivende faktorer.

VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan kun fungere så godt, som installation og omgivelser tillader. Detektoren kan vise, men ikke undgå faresituationen.

Enheden må ikke males, lakeres eller forandres på anden vis.

Garanti

BURG-WÄCHTER produkter fremstilles i overensstemmelse med det tekniske stade, som gælder på produktionstidspunktet, og under overholdelse af vores kvalitetsstandarder.

Garantien indeholder udelukkende mangler, som påviseligt kan henføres til produktions- eller materialefejl på salgstidspunktet. Garantien ophører efter to år, yderligere krav er udelukket.

Konstaterede mangler skal meddeles din forhandler skriftligt, inkl. original dokumentation for købet og kort beskrivelse af fejlen. Efter kontrol, inden for en rimelig tid, træffer garantigiver afgørelse om en eventuel reparation eller en udskiftning.

Opståede mangler og skader, f.eks. på grund af transport, fejlbetjening, ukorrekt brug, slitage osv. er udelukkede fra garantien.

Batteriet er ikke dækket af garantien.

Bortskaffelse af enheden



Vi gør opmærksom på, at således markeret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes hhv. sorteret og separat. Spørg den ansvarlige myndighed i din by / din kommune, hvor der kan afleveres batterier og elskrot.



Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at den foreliggende enhed opfylder direktivet 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC), 2011/65/EU (RoHS) og lavspændingsdirektivet (2014/35/EU). Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: info@burg.biz.

Ved tekniske spørgsmål vedrørende produktet bedes du læse den udførlige betjeningsvejledning og bemærke FAQ, som du finder på følgende website: www.burg.biz. Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via e-mail på: alarm-service@burg.biz

Kolofon

Copyright for denne betjeningsvejledning er udelukkende hos BURG-WÄCHTER KG. Enhver mangfoldiggørelse, også på elektroniske databærere, kræver BURG-WÄCHTER KG's skriftlige samtykke. Genoptryk – også i uddrag – er forbudt. Med forbehold for fejtagelser og tekniske ændringer. Alle nævnte firma- og produktnavne er de pågældende indehaveres varemærkesymboler eller registrerede varemærkesymboler hhv. varemærker.

Tryk- og satsfejl samt tekniske ændringer forbeholdes.

GNU GPL licensoplysning

Bemærk, at produktet bl.a. indeholder open source software, som er licensieret under GNU General Public License (GPL) Vi henviser til GPL's licensbestemmelser for at sikre en GPL-konform brug af programmerne.

Den printede licenstekst for GPL V2 er vedlagt produktet. GPL's licenstekst kan også downloades på hjemmesiden på

www.santec-video.com/Download/GNU_GPL/GNU_GPL_V2.pdf.

På forespørgsel vil du og enhver tredjemand modtage den fuldstændige og maskinlæsbare open source kildekode for den under GPLv2 licensierede software. Kildekoden kan enten stilles til rådighed som gratis download-link eller alternativt på en almindelig databærer (for egen regning).

Tilbuddet gælder i en periode på tre år hhv. fra det tidspunkt, hvor du har downloadet softwaren, og det tidspunkt, hvor vi har afsendt produktet.

Du bedes sende din forespørgsel til:

SANTEC BW AG

Tlf.: +49 4102 4798 0

An der Strusbek 31

Fax: +49 4102 4798 10

22926 Ahrensburg

E-mail: camera-service@burg.biz

Tyskland

Bemærk venligst, at vi ikke kan yde nogen support eller garanti for, at kildekode er fejlfri. Kildekoden udgør blot en del af den samlede software.



**BURG
WÄCHTER**

BURGⁱⁱⁱ
protect
BASE 2200

BA BURGprotect BASE 2200 CKO/eba 07/2018

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

www.burg.biz