



**BURG protect**  
VIBRANCY 2020

**fr Notice d'installation et d'utilisation**

- de** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- es** Descarga: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sv** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- el** λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- cs** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ru** загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- et** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**Montage**



**Contenu de la livraison**

- 1x guide rapide
- 1x BURGprotect VIBRANCY 2020
- 1x pile (1 x CR2032 3V)
- 1x ruban adhésif

**Description du produit**

Le VIBRANCY 2020 est un capteur du système d'alarme BURGprotect. Son design, les champs d'application, la longue durée de vie de la pile et la notification si la pile est presque déchargée font qu'il est l'un des capteurs les plus utilisés du système.

**LED d'état**

La LED clignote une fois lorsqu'une alarme a été déclenchée. Le voyant LED s'allume en continu lorsque la pile doit être remplacée.



**Caractéristiques techniques**

Tension de service	DC 3V
Puissance d'entrée max.	1 x pile bouton CR2032 (3V)
Courant de service max.	20 mA
Veille max.	2 uA
Portée max. champ libre	200 m*
Portée max. intérieure	50 m*
Fréquence de transmission	433.92MHz
Bande de fréquence	433.05 - 434.79 MHz
Portée d'émission max.	<10 mW
Plage de température d'utilisation	-10° à 40°
Humidité	≤90% rh (non condensant)
Poids	21 g (sans pile) 31 g (pile incluse)
Dimensions	80 x 38,2 x 3,3mm (L x l x h)

\* La portée réelle dépend des conditions sur site.


**Connecter à la base**

1. Démarrez l'application BURGprotect.
2. Appuyez sur « plus » et puis sur « Ajouter composant »



3. Scannez le code QR de l'appareil. Après avoir effectué le scan, vous pouvez attribuer un nom quelconque à l'appareil, par ex. « porte salon ».
4. L'application vous affiche une notification lorsque le système a bien intégré l'appareil.


**Remplacement de la pile**



1. Ouvrez le boîtier avec un tournevis plat. Pour cela, insérez avec précaution le tournevis dans la fente sur le côté du détecteur où se trouve la LED d'état.
2. Remplacez la pile 1xCR2032 (3V) et refermez le boîtier.

**Consignes d'installation**

1. Enlevez d'abord du capteur la languette isolante de la pile.
2. Avant l'installation, positionnez le capteur sur la base avec l'application et testez le fonctionnement.
3. Fixez le capteur avec du ruban adhésif à la position voulue sur les coffres-forts, les objets, les fenêtres ou portes.
4. Si la LED d'état reste allumée en permanence, veuillez remplacer la pile. N'utilisez pas de piles rechargeables.



**Emplacement d'installation adapté**

Le signal radio du capteur dépend fortement des conditions ambiantes. Les objets en métal, les plafonds en béton, les murs, les conduites métalliques, etc. réduisent la portée. Des perturbations peuvent également survenir à cause d'autres émetteurs radio et influences de l'environnement.

**REMARQUE IMPORTANTE : Le détecteur ne peut fonctionner correctement que si l'installation et l'environnement le permettent. Le détecteur peut signaler la situation à danger mais pas l'éviter.**

L'appareil ne doit pas être peint, laqué ou modifié de quelque manière que ce soit.

**Consignes de sécurité et précautions d'emploi générales**

**Attention**  
Les changements et les modifications non expressément approuvés par l'autorité compétente peuvent entraîner la suspension de l'autorisation d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme aux directives CE.

**Limitation de responsabilité**

Cet appareil est conforme au standard technique actuel au moment de la fabrication. Nous cherchons en permanence à amener nos produits au degré de technologie le plus avancé et à actualiser nos manuels. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de réviser/d'adapter la notice sans avis préalable. Le contenu de la notice doit être lu consciencieusement. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages, dus par ex. à une mauvaise utilisation ou installation, à un emploi inadapté, à un manque d'entretien ou à un entretien incorrect, à un non-respect des consignes de sécurité ou de faits généraux.

Utilisé et installé correctement, cet appareil garantit les fonctions décrites dans le manuel dans les conditions spécifiées. Selon chaque scénario spécifique au client, le déclenchement de l'alarme ne peut être garanti.

**Consignes de sécurité**

Lisez attentivement la notice. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus au non-respect. L'appareil doit être uniquement utilisé dans le but indiqué dans la notice. En cas d'urgence, l'appareil doit vous alerter et déclencher une alarme ! Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement et l'état des piles de l'appareil et être ainsi paré au cas d'urgence qui, espérons-le, ne se produira pas. Des dysfonctionnements, causés par des ondes électromagnétiques anormalement élevées, des manipulations ou par d'autres influences, peuvent survenir. Une installation à proximité d'appareils électriques rayonnants ou dans des pièces humides n'est pas autorisée. Les appareils alimentés par pile ne doivent pas être utilisés dans les lieux à haute température et près de sources de chaleur ou exposés à la lumière directe du soleil. Conservez toujours l'emballage et le matériel hors de portée des enfants – il y a risque d'étouffement. Conservez soigneusement la notice.

**REMARQUE IMPORTANTE : Une installation dans un emplacement inapproprié peut entraîner un(des) dysfonctionnement(s).**

**Nettoyage**

Utilisez uniquement des chiffons légèrement humides pour le nettoyage. Veillez à ce que l'eau ne pénètre dans l'appareil. N'utilisez pas de produits nettoyants inflammables, chimiques, corrosifs, abrasifs ou agressifs.

**Garantie**

Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en vigueur au moment de leur production et dans le respect de nos standards de qualité. La garantie n'inclut que les défauts qui sont manifestement dus à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie est valable deux ans, toute autre revendication est exclue. Les défauts et les dommages résultants par ex. du transport, d'une mauvaise manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc. sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la garantie. Les défauts constatés doivent être envoyés par écrit au vendeur, avec le ticket de caisse original et une brève description du défaut. Après examen, le donneur de garantie décide dans un délai raisonnable d'une éventuelle réparation ou d'un remplacement.

**Autres accessoires :**



Vous trouverez d'autres accessoires sur notre page d'accueil : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

en scannant le code QR suivant à gauche :



**Élimination de l'appareil**

Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi et les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.

**CE** Par la présente, BURG-WÄCHTER KG déclare que cet appareil répond aux directives 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne peut être consulté à l'adresse Internet suivante : [www.burg.biz](http://www.burg.biz).

Pour les questions techniques concernant le produit, veuillez lire la notice détaillée et consultez la FAQ que vous trouverez sur la page Web suivante : [www.burg.biz](http://www.burg.biz). Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse : [Alarm-Service@burg.biz](mailto:Alarm-Service@burg.biz)

**Mentions légales**  
Les droits d'auteur de cette notice d'utilisation sont uniquement détenus par BURG-WÄCHTER KG. Toute reproduction, même sur des supports de données électroniques, nécessite l'autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La réimpression – même partielle – est interdite. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition ainsi que de modifications techniques.

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Allemagne  
[info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)