



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
KEYPAD 2100



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
KEYPAD 2100



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz


BA BURGprotect KEYPAD 2100 CKO/eba 07/2018

dk **Betjenings- og
monteringsvejledning**


Language

- de** Download: www.burg.biz
- en** Download: www.burg.biz
- fr** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz
- sv** Download: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el** λήψη: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz
- ro** Descărcare: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs** Stáhnout: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- hr** Download: www.burg.biz
- ru** загрузка: www.burg.biz
- bg** Download (зареди): www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz

Opbygning



Batteridæksel



Leveringsomfang

- 1x kort vejledning
- 1x smartBURG SMARTkeypad
- 1x AC/DC netdel; indgang: ~230VAC / udgang: =5Vdc 2A
- 1x holder
- 1x batteri

Produktbeskrivelse

KEYPAD 2100 er en indtastningsenhed i BURGprotect alarmsystemet. Dens design, den lange batterilevetid (op til 6 måneder), melding ved lavt batteriniveau og alarmaktivering / -deaktivering / Home Szenario funktion afrunder profilen.

Status-LED

Når du indtaster din kode og derefter trykker på **[Aktivere]** **[Deaktivere]** eller **[Hjemme-alarm]** for at bringe systemet i den pågældende tilstand, bruges følgende LED-statusinformationer for at informere dig om systemtilstanden:

- [SOS]:** rødt blinkende, alarmtone i 1 minut
- [Aktiveret]:** Rød
- [Deaktiveret]:** Grøn
- [Hjemme-alarm]:** Blå
- [Ikke forbundet]:** blinkende i rækkefølgen rød, grøn, blå
- [Batteri tomt]:** LED (rød eller grøn eller blå) er tændt i 1s og slukket i 9s.

Tekniske oplysninger

Maks. luftfugtighed	<=96%
Arbejdsomgivelsestemperatur	0 - 60°
Maks. driftsstrøm	DC Jack. 5V2A
Batteri	Lithium-ion batteri, 890mAH
Frekvensbånd	433.05 MHz - 434.79 MHz
maks. sendeeffekt	<10mW (10dBm)
Maks. rækkevidde frifelt	Uden forhindring ca. 200 m*
Standby-tid	6 måneder ved daglig brug (6x om dagen i maks. 30 sek.)
Vægt	162,3 g med batteri
Størrelse	145 mm x 92.1 mm (H x B)
Status visning	1 LED-strimmel, 3 farver (rød, grøn, blå)
Betjeningstaster	13 touch-buttons

* Den faktiske rækkevidde er afhængig af forholdene på stedet.

Funktioner

Strømsparemodus	Kun i batteridrift.
Indlæring	Ved scan af QR-koden via app
Advarsel ved lavt batteri	LED-visning og app-meddelelse
Manipulationsalarm	Understøttes
Reset	Understøttes

Opbygning

1. Åbn forsigtigt batterirummet på bagsiden med neglen. Sæt herefter batteriet i.




2. Oplad batteriet ved at tilslutte 5VDC netdelen på undersiden af enheden.







3. Tænd for keypad'en med skydekontakten ovenover batteriet.
Luk herefter batterirummet igen.



Opret forbindelse til Base

1. Start app'en.
2. Tip på "mere"  og afslutningsvis på "Tilføj komponent" .



3. Scan enhedens QR-kode. Efter scanningen kan du give enheden et vilkårligt navn, f.eks. "stuedør". Bekræft indtastningen ved at tippe på det grønne flueben.
4. App'en informerer dig, når enheden er blevet tilføjet til anlægget.

Betjening

Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere keypad'en fra dvaletilstand.

Bemærk: Efter aktiveringen indhenter keypad'en straks systemets aktuelle status og viser den.

Indtast nu koden og tip på den ønskede funktion [Aktivér alarm], [Deaktivér alarm] eller [Home Szenario]. Systemet lyser en gang, når koden er korrekt og funktionen er blevet aktiveret.

Bemærk:

Hvis ikke der blev udløst en aktion inden for 10 sekunder, går systemet i dvaletilstand (batteridrift).

Når keypad'en er i dvaletilstand, kan den ikke modtage informationer fra systemet, indtil dvaletilstanden igen er deaktiveret.

Hvilken funktion har dvaletilstanden?

I dvaletilstand skal keypad'en kun bruge meget lidt effekt. Kun med det lave effektforbrug er en battericyklus på op til 6 måneder mulig.

Hvis du permanent tilfører strøm til systemet (netdel drift), oplades batteriet automatisk og bruges som nødstrømbatteri. En intern regulator kontrollerer opladningen.

Korrekt installationssted

Sensorens trådløse signal er stærkt afhængigt af omgivelsesbetingelserne. Metalgenstande, betonlofter, vægge, metalliske ledninger osv. reducerer rækkevidden. Der kan også opstå fejl på grund af andre trådløse sendere og omgivende faktorer.

VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan kun fungere så godt, som installation og omgivelser tillader. Detektoren kan vise, men ikke undgå faresituationen.

Enheden må ikke males, lakeres eller forandres på anden vis.

Installation & oplysning

- 1) Brug keypad'ens holder for at tegne borehuller.



- 2) Bor hullerne og fastgør holderen med dyvler og skruer.
- 3) Sæt keypad'en op på holderen og skub det forsigtigt nedad. Der lyder et svagt klik, når holderen trykker på tamper-afbryderen.

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge keypad'en med netstrøm, skal du inden installationen kontrollere, om der befinder sig en strømtilslutning/ en stikkontakt inden for rækkevidde.

Problem	Grund	Løsning
Keypad reagerer ikke	Batteriniveau lavt	Forbind systemet med netdelen og kontrollér funktionen på ny. Brug app'en til styring af systemet under opladningen.
	Handsker	Tag handskerne af og prøv igen.
	Energisparemodus	Tip på en vilkårlig tast for at vække enheden fra dvaletilstanden.

Problem	Grund	Løsning
Keypad kan ikke forbindes med systemet	Intet svar fra alarmsystemet	Kontrollér, at alarmsystemet er tændt og app'en allerede er blevet parret med systemet. Hvis du forsøger at bruge QR-koden til parringen, skal du i stedet for QR-koden prøve indlæringsfunktionen for at sikre, at QR-koden ikke er fejlbehæftet. Kontrollér, at den keypad, som skal parres, befinder sig inden for rækkevidden af alarmsystemets RF-signal. Brug en allerede parret fjernbetjening for at teste det.
[Aktiv] [Deaktiv] [Home Szenario] Fejl	Forkert bruger-adgangskode	Indtast den rigtige kode. Koderne kan tilpasses i app'en.

Generelle sikkerhedsoplysninger og forsigtighedsforholdsregler

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den ansvarlige godkendelsesmyndighed, kan medføre, at man får frataget sin godkendelse til at bruge enheden.

Ansvarsbegrænsning

Den foreliggende enhed svarer til teknikken aktuelle stadi på fremstillingstidspunktet.

Vi bestræber os hele tiden på at holde vores varer på den nyeste tekniske stand og manualerne ajour. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage tekniske ændringer og redigering/tilpasning af vejledningen uden forudgående varsel.

Vejledningens indhold skal læses grundigt.

Vi er ikke ansvarlige for skader, f.eks. på grund af forkert betjening eller installation, ukorrekt håndtering, manglende eller forkert vedligeholdelse, manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger eller generelt gældende forhold. Ved korrekt brug, installation og under de angivne betingelser yder den foreliggende enhed de funktioner, som er beskrevet i manualen. Afhængigt af det pågældende, kundespecifikke scenarier kan en alarmaktivering ikke garanteres.

Sikkerhedsoplysninger

Læs vejledningen grundigt igennem. Der overtages intet ansvar for skader, som er opstået på grund af manglende overholdelse. Enheden må udelukkende bruges til det formål, som er angivet i vejledningen.

Enheden skal informere dig i tilfælde af ulykker og have en alarmerende virkning!

Derfor skal du regelmæssigt kontrollere enhedens funktion og batteriniveau for at være godt rustet til den krisesituation, som forhåbentlig aldrig indtræder.

Usædvanligt høj elektromagnetisk stråling, manipulation eller andre påvirkninger kan udløse fejlfunktioner. Installation i nærheden af strålende elektronisk udstyr eller i fugtige rum er ikke tilladt. Batteridrevne enheder må hverken bruges ved høje temperaturer eller i nærheden af varmekilder eller udsættes for direkte sollys.

Opbevar altid emballage og materiale uden for børns rækkevidde – der er risiko for kvælning.

Opbevar vejledningen omhyggeligt.

VIGTIG OPLYSNING: En placering på et ugunstigt sted kan medføre negativ(e) påvirkning(er) af funktionen/funkterne.

Hvis du har brug for en EU-overensstemmelseserklæring til denne enhed, bedes du sende en forespørgsel til: info@burg.biz

Rengøring

Brug udelukkende minimalt fugtede klude til rengøringen.

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden. Brug ingen let antændelige, kemiske, ætsende, skurende eller skarpe rengøringsmidler.

Garanti

BURG-WÄCHTER produkter fremstilles i overensstemmelse med det tekniske stade, som gælder på produktionstidspunktet, og under overholdelse af vores kvalitetsstandarder.

Garantien indeholder udelukkende mangler, som påviseligt kan henføres til produktions- eller materialefejl på salgstidspunktet.

Garantien ophører efter to år, yderligere krav er udelukket.

Konstaterede mangler skal meddeles din forhandler skriftligt, inkl. original dokumentation for købet og kort beskrivelse af fejlen. Efter kontrol, inden for en rimelig tid, træffer garantigiver afgørelse om en eventuel reparation eller en udskiftning.

Opståede mangler og skader, f.eks. på grund af transport, fejlbetjening, ukorrekt brug, slitage osv. er udelukkede fra garantien. Batteriet er ikke dækket af garantien.

Yderligere tilbehør:

Sirene 2150



Outdoor sirene

Control 2110



Fjernbetjening

Smoke 2050



Røgdetektor

Vibrancy 2020



Vibrationssensor

Motion 2010



PIR-
bevægelsesdetektor

Contact 2030



Dør- og
vindueskontakt

Water 2060



Vanddetektor

Keypad 2100



RFID-tastatur

Sæt 2200



1x

Alarmanlæg-
startpakke
består af:

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Du finder yderligere tilbehør på vores hjemmeside: **www.burg.biz** eller ved at scanne det følgende QR kode link:



Bortskaffelse af enheden



Vi gør opmærksom på, at således markeret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes hhv. sorteret og separat.

Forhør dig på kommunen eller genbrugsstationen om, hvor der kan afleveres batterier og elkrot.

Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at den foreliggende enhed opfylder direktiverne



2014/53/EU, (RED)
2014/30/EU, (EMC),
2011/65/EU (RoHS) og
lavspændingsdirektivet
(2014/35/EU).

Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: info@burg.biz.

Ved tekniske spørgsmål vedrørende produktet bedes du læse den udførlige betjeningsvejledning og bemærke FAQ, som du finder på følgende webside: www.burg.biz. Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via e-mail på: Alarm-Service@burg.biz

Kolofon

Copyright for denne betjeningsvejledning er udelukkende hos BURG-WÄCHTER KG. Enhver mangfoldiggørelse, også på elektroniske databærere, kræver BURG-WÄCHTER KG's skriftlige samtykke. Genoptryk – også i uddrag – er forbudt. Med forbehold for fejltagelser og tekniske ændringer. Alle nævnte firma- og produktnavne er de pågældende indehaveres varemærkesymboler eller registrerede varemærkesymboler hhv. varemærker.

Med forbehold for tryk- og satsfejl samt tekniske ændringer.