




BURG protect CONTROL 2110

dk Betjenings- og monteringsvejledning

- fr Download: www.burg.biz
- nl Download: www.burg.biz
- it Download: www.burg.biz
- es Descarga: www.burg.biz
- pt Download: www.burg.biz
- sv Download: www.burg.biz
- no Download: www.burg.biz
- de Download: www.burg.biz
- fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el λήψη: www.burg.biz
- tr İndir: www.burg.biz
- ro Descărcare: www.burg.biz
- pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs Stáhnout: www.burg.biz
- hu Letölthető: www.burg.biz
- sl Download: www.burg.biz
- hr Download: www.burg.biz
- ru загрузка: www.burg.biz
- bg Download (зареди): www.burg.biz
- et Download: www.burg.biz



Leveringsomfang

1x kort vejledning
1x BURGprotect CONTROL 2110
1x batteri (CR2032 batteri (3V))

Produktbeskrivelse

CONTROL 2110 er en fjernbetjening i BURGprotect alarmsystemet. Dens design, anvendelsesfelter, den lange batterilevetid samt meldingen ved lavt batteriniveau gør den til en af systemets mest benyttede komponenter.

Status-LED

Permanent lys: Batteri næsten tomt.

Beskrivelse af taster

- ON Stiller alarmanlægget skarpt.
- HOME: Skifter alarmanlægget til alarmtilstand Home. Et udvalgt område af systemet forbliver aktivt (f.eks. garage eller kælderadgang).
- OFF: Deaktiver hele systemet.

SOS: Aktivering af SOS-tasten udløser straks en panik-alarm.

Tekniske oplysninger



Driftsspænding	DC 3V
Maks. indgangseffekt	1x CR2032 (3V)
Maks. driftsstrøm	<7,5mA
Maks. standby	~0,4 µA
Maks. rækkevidde ude Maks. rækkevidde inde	Uden forhindring ca. 200 m* (50 indoor)
Sendefrekvens	433.92MHz
Frekvensbånd	433.05 - 434.79 MHz
Maks. sendeeffekt	<10dBm (<10mW)
Arbejdstemperatur- område	-20° til 50°
Luftfugtighed	≤90%rh (ikke kondenserende)
Vægt	16,4 g (inkl. batteri)
Dimensioner	(L x B x H) 58,0 x 33,1 x 11 mm

* Den faktiske rækkevidde er afhængig af forholdene på stedet.

Opret forbindelse til Base


- Start BURGprotect app'en.
- Tip på "mere" og derefter

på "Tilføj komponent"



- Scan enhedens QR-kode. Efter scanningen kan du give enheden et vilkårligt navn, f.eks. "stuedør"
- App'en informerer dig, når enheden er blevet tilføjet til anlægget.

Udskiftning af batteri



- Åbn kabinettet ved hjælp af en mønt ved at dreje batterirumsdækslet mod uret.
- Udskift 1x CR2032 batteriet (3V).
- Skrub batterirumsdækslet i igen mod uret.

Installationsoplysninger

- Fjern batteristrimlen, inden du bruger enheden for første gang.
- Når status-LED'en lyser gennemgående, bør batteriet straks skiftes.

Korrekt installationssted

Sensorens trådløse signal er stærkt afhængigt af omgivelsebetingelserne. Metalgenstande, betonlofter, vægge, metalliske ledninger osv. reducerer rækkevidden. Der kan også opstå fejl på grund af andre trådløse sendere og omgivende faktorer.

VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan kun fungere så godt, som installation og omgivelser tillader. Detektoren kan vise, men ikke undgå faresituationen.

Enheden må ikke males, lakeres eller forandres på anden vis.

Generelle sikkerhedsoplysninger og forsigtighedsforholdsregler

Forsigtig
Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den ansvarlige godkendelsesmyndighed, kan medføre, at man får frataget sin godkendelse til at bruge enheden.

Ansvarsbegrænsning

Den foreliggende enhed svarer til teknikkens aktuelle stade på fremstillingstidspunktet. Vi bestræber os hele tiden på at holde vores varer på den nyeste tekniske stand og manualerne ajour. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage tekniske ændringer og redigering/tilpasning af vejledningen uden forudgående varsel. Den foreliggende enhed svarer til teknikkens aktuelle stade på fremstillingstidspunktet. Vejledningens indhold skal læses grundigt. Vi er ikke ansvarlige for skader, f.eks. på grund af forkert betjening eller installation, ukorrekt håndtering, manglende eller forkert udløgholdelse, manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger eller generelt gældende forhold.

Ved korrekt brug, installation og under de angivne betingelser yder den foreliggende enhed de funktioner, som er beskrevet i manualen. Afhængigt af det pågældende, kundespecifikke scenarie kan en alarmaktivering ikke garanteres.

Sikkerhedsoplysninger

Læs vejledningen grundigt igennem. Der overtages intet ansvar for skader, som er opstået på grund af manglende overholdelse. Enheden må udelukkende bruges til det formål, som er angivet i vejledningen. Enheden skal informere dig i tilfælde af ulykker og have en alarmerende virkning! Derfor skal du regelmæssigt kontrollere enhedens funktion og batteriniveau for at være godt rustet til den krisesituation, som forhåbentlig aldrig indtræder. Usædvanligt høj elektromagnetisk stråling, manipulation eller andre påvirkninger kan udløse fejlfunktioner. Installation i nærheden af strålende elektronisk udstyr eller i fugtige rum er ikke tilladt. Batteridrevne enheder må hverken bruges ved høje temperaturer eller i nærheden af varmekilder eller udsættes for direkte sollys. Opbevar altid emballage og materiale uden for børns rækkevidde – der er risiko for kvælning. Opbevar vejledningen omhyggeligt.

VIGTIG OPLYSNING: En placering på et ugunstigt sted kan medføre negativ(e) påvirkning(er) af funktionen/funkterne.

Hvis du har brug for en EU-overensstemmelses-erklæring til denne enhed, bedes du sende en forespørgsel til: info@burg.biz


Rengøring

Brug udelukkende minimalt fugtede klude til rengøringen. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden. Brug ingen let antændelige, kemiske, ætsende, skurende eller skarpe rengøringsmidler.

Garanti

BURG-WÄCHTERs produkter fremstilles efter den på produktionstidspunktet gældende tekniske standard og under overholdelse af vores kvalitetsstandarder. Garantien dækker udelukkende mangler, som bevisligt skyldes produktions- eller materialefejl på salgstidspunktet. Garantien udløber efter to år. Yderligere krav er udelukket. Opståede mangler og skader på grund af transport, fejlbetjening, usagkyndig brug, slitage etc. er ikke dækket af garantien. Batteriet er ikke dækket af garantien. Konstaterede mangler skal meddeles din forhandler skriftligt, inkl. original dokumentation for købet og kort beskrivelse af fejlen. Efter kontrol, inden for en rimelig tid, træffer garantigiver afgørelse om en eventuel reparation eller en udskiftning.

Yderligere tilbehør



Du finder yderligere tilbehør på vores

Hjemmeside: www.burg.biz

eller ved at scanne det følgende QR code link:



Bortskaffelse af enheden

Vi gør opmærksom på, at elektrisk og elektronisk udstyr som f.eks. batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på en dertil egnet måde. Spørg den ansvarlige myndighed i din by/din kommune, hvor der kan afleveres batterier og elskrot.

Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at dette apparat opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC), og 2011/65/EU (RoHS).

Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse www.burg.biz.

Ved tekniske spørgsmål vedrørende produktet bedes du læse den udførlige betjeningsvejledning og bemærke FAQ, som du finder på følgende webside: www.burg.biz. Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via e-mail på: Alarm-Service@burg.biz

Kolofon
Copyright for denne betjeningsvejledning er udelukkende hos BURG-WÄCHTER KG. Enhver mangfoldiggørelse, også på elektroniske databærere, kræver BURG-WÄCHTER KG's skriftlige samtykke. Genoptryk – også i uddrag – er forbudt. Med forbehold for fejltagelser og tekniske ændringer. Alle nævnte firma- og produktnavne er de pågældende indehaveres varemærkesymboler eller registrerede varemærkesymboler hhv. varemærker.

Tryk- og satsfejl samt tekniske ændringer forbeholdes.

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
info@burg.biz

BA CONTROL 2110 cko/eba 07/2018