




BURG
protect
KEYPAD 2100



BURG
protect
KEYPAD 2100



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
www.burg.biz


BA BURGprotect KEYPAD 2100 CKO/eba 06/2018

nl Bedienings- en
montagehandleiding

Language

<i>de</i>	Download: www.burg.biz
<i>en</i>	Download: www.burg.biz
<i>fr</i>	Download: www.burg.biz
<i>nl</i>	Download: www.burg.biz
<i>it</i>	Download: www.burg.biz
<i>es</i>	Descarga: www.burg.biz
<i>pt</i>	Download: www.burg.biz
<i>sv</i>	Download: www.burg.biz
<i>no</i>	Download: www.burg.biz
<i>dk</i>	Download: www.burg.biz
<i>fi</i>	Ladattava tiedosto: www.burg.biz
<i>el</i>	λήψη: www.burg.biz
<i>tr</i>	İndir: www.burg.biz
<i>ro</i>	Descărcare: www.burg.biz
<i>pl</i>	Pobieranie pliku: www.burg.biz
<i>cs</i>	Stáhnout: www.burg.biz
<i>hu</i>	Letölthető: www.burg.biz
<i>sl</i>	Download: www.burg.biz
<i>hr</i>	Download: www.burg.biz
<i>ru</i>	загрузка: www.burg.biz
<i>bg</i>	Download (запеди): www.burg.biz
<i>et</i>	Download: www.burg.biz

Opbouw



Leveringspakket

- 1x beknopte handleiding
- 1x smartBURG SMARTkeypad
- 1x AC/DC voeding; ingang: ~230VAC /
uitgang: =5Vdc 2A
- 1x houder
- 1x batterij

Productbeschrijving

De KEYPAD 2100 is een invoereenheid van het BURGprotect alarmsysteem. Zijn design, de lange batterijlevensduur (max. 6 maanden), de melding bij lage batterijstand en de alarmactivering / -deactivering / Home Scenario-functie ronden het profiel af.

Status-LED

Wanneer u uw code invoert en vervolgens op **[Activeren]** **[Deactiveren]** of **[Thuis Alarm]** tikt, om het systeem in de gewenste toestand te zetten, worden de volgende LED status-informaties gebruikt, om u over de systeemtoestand te informeren:

[SOS]: rood knipperend, alarmtoon gedurende 1 minuut

[Geactiveerd]: Rood

[Gedeactiveerd]: Groen

[Thuis Alarm]: Blauw

[Niet verbonden]: knipperend in de volgorde rood, groen, blauw

[Batterij leeg]: LED (rood of groen of blauw) is aan gedurende 1s en uit gedurende 9s.

Technische gegevens

Max. luchtvochtigheid	<=96%
Werkomgevingstemperatuur	0 - 60°
Max. bedrijfsstroom	DC jack. 5V2A
Batterij	Lithium-Ion Accu, 890mAH
Frequentieband	433.05 MHz - 434.79 MHz
max. zendvermogen	<10mW (10dBm)
Max. bereik open veld	Zonder obstakel ca. 200 m*
Standby-tijd	6 maanden bij dagelijks gebruik (6x per dag gedurende max. 30 sec.)
Gewicht	162.3 g incl. batterij
Afmetingen	145 mm x 92.1 mm (h x b)
Statusindicatie	1 LED-strook, 3 kleuren (rood, groen, blauw)
Bedieningstoetsen	13 touch-buttons

* Het daadwerkelijke bereik past zich aan de omstandigheden ter plaatse aan.

Funcities

Stroomspaarmodus	Alleen tijdens batterijgebruik.
Inteachen	Via scannen van de QR code via app
Waarschuwing bij lage batterij	LED-indicatie en app-melding
Manipulatie-alarm	Wordt ondersteund
Reset	Wordt ondersteund

Opbouw

1. Open het batterijvak aan de achterzijde voorzichtig met een vingernagel. Plaats vervolgens de batterij.



2. Laad de batterij door de 5VDC voeding aan te sluiten op de onderzijde van het toestel.







3. Schakel de keypad in met de schuifschakelaar boven de batterij. Daarna het batterijvak weer sluiten.



Verbinding met de Base

1. Start de app.
2. Tik op „meer“  en vervolgens op „Component toevoegen“ .



3. Scan de QR-code van het toestel. Na succesvol scannen kunt u een willekeurige naam aan het toestel toewijzen, bijv. „woonkamerdeur“. Bevestig de invoer door het groene vinkje aan te tippen.
4. De app geeft u een melding, wanneer het toevoegen aan het systeem met succes is afgesloten.

Bediening

Om de keypad vanuit de rustmodus te activeren, bedient u een willekeurige toets: **Aanwijzing:** Na activering roept de keypad onmiddellijk de actuele status van het systeem op, en geeft deze weer.

Voer nu uw code in en tip de gewenste functie [Alarm activeren], [Alarm deactiveren] of [Home scenario] aan. Het systeem licht één keer op, als de code correct is en de functie geactiveerd werd.

Aanwijzing:

Wanneer gedurende 10 seconden geen actie wordt geactiveerd, gaat het systeem in de rustmodus.

In de rustmodus kan de keypad geen informatie van het systeem ontvangen, totdat de rustmodus weer gedeactiveerd is.

Waarvoor dient de rustmodus?

De keypad benodigt in de rustmodus slechts zeer weinig vermogen. Alleen met deze geringe vermogensopname is een batterijcyclus van max. 6 maanden mogelijk.

Als u het systeem permanent onder stroom brengt (voedingmodus) wordt de batterij automatisch geladen en als noodstroombatterij gebruikt. Een interne laadregelaar controleert het opladen.

Juiste installatieplaats

Het radiosignaal van de sensor is in sterke mate afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Metalen voorwerpen, betonnen plafonds, wanden, metalen leidingen etc. reduceren het bereik. Storingen kunnen ook door andere radiozenders en omgevingsinvloeden worden veroorzaakt.

BELANGRIJKE AANWIJZING: De melder kan niet beter presteren dan installatie en omstandigheden dat toestaan. De melder kan gevaarsituaties signaleren, maar niet vermijden.

Het toestel mag niet geverfd, gelakt of anderszins aangepast worden.

Installatie & aanwijzingen

- 1) Gebruik de houder van de keypad voor het aftekenen van de boorgaten.



- 2) Boor de gaten en bevestig de houder met pluggen en schroeven.
- 3) Plaats de keypad op de houder en schuif deze behoedzaam omlaag. Er klinkt een lichte klik zodra de houder op de Tamper-schakelaar drukt.

Aanwijzing: Als u de keypad met netstroom wilt gebruiken, controleert u voorafgaand aan het installeren, of er een stroomaansluiting/stopcontact binnen bereik is.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Keypad reageert niet.	Batterijstand laag	Verbind het systeem met de voeding en controleer de functie opnieuw. Gebruik tijdens het opladen de app voor besturing van het systeem.
	Hand-schoenen	Trek de handschoenen uit en probeer het opnieuw.
	Energiespaar-modus	Tip op een willekeurige toets, om het toestel uit de rustmodus te wekken.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Nu kan de kous worden afgebreid.	Geen terugmelding van het alarmsysteem	Controleer of het alarmsysteem ingeschakeld is en de app reeds op het systeem is gekoppeld. Mocht u proberen om de QR-code voor het koppelen te gebruiken, probeert u in plaats van de QR-code de teachfunctie om te verifiëren dat de QR-code niet foutief is. Zorg ervoor dat de te koppelen keypad zich binnen bereik van het RF-sig-naal van het alarmsysteem bevindt. Gebruik een reeds aangekoppelde afstandsbedie-ning om dit te testen.
[Actief] [Disactief] [Home-scenario] fout	Verkeerd gebruikers-wachtwoord	Voer de juiste code in. De co-des kunnen op de app worden aangepast.

Algemene veiligheidsinformatie en veiligheidsmaatregelen

Voorzichtig

Wijzigingen en modificaties die niet uitdrukkelijk door de bevoegde goedkeuringsinstantie zijn geautoriseerd, kunnen tot intrekking van de gebruiksvergunning voor het toestel leiden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Dit toestel voldeet op het tijdstip van fabricage aan de actuele technische standaard. Wij streven er voortdurend naar, onze producten onze producten op de nieuwste technische stand en onze handboeken up-to-date te houden. Daarom behouden wij ons voor, technische wijzigingen en revisies/aanpassingen van de handleiding waar nodig zonder voorafgaande aankondiging uit te voeren.

De inhoud van de handleiding dient zorgvuldig te worden gelezen. Voor schade, bijvoorbeeld ten gevolge van verkeerde bediening of installatie, ondeskundig gebruik, gebrekkig of verkeerd onderhoud, veronachtzaming van veiligheidsinstructies of algemeen geldende voorschriften wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit toestel biedt, bij juist gebruik en correcte installatie, onder de aangegeven randvoorwaarden de in het handboek beschreven functionaliteiten. Afhankelijk van het desbetreffende, klantspecifieke scenario is een alarmactivatie niet altijd gegarandeerd.

Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding zorgvuldig door. Voor schade tengevolge van veronachtzaming wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Het toestel mag uitsluitend voor het in de handleiding genoemde doel worden ingezet. Het toestel dient u in noodgevallen te informeren en alarm te geven! Controleer daarom regelmatig de werking en de batterijstand van het toestel om goed voorbereid te zijn als het - maar laten we hopen van niet - menens wordt. Door ongewoon hoge elektromagnetische straling, manipulaties of andere invloeden, kunnen storingen worden opgewekt. Installatie in de nabijheid van straling uitzendende elektro-apparatuur of in vochtige ruimten is niet toegestaan. Batterijgevoede apparatuur mag niet bij hoge temperaturen en in de buurt van warmtebronnen worden gebruikt of aan directe zonnestraling worden blootgesteld. Verpakking en materiaal altijd buiten bereik van kinderen bewaren – Er bestaat verstikkingsgevaar. De gebruikshandleiding zorgvuldig bewaren.

BELANGRIJKE AANWIJZING: Opstelling op een ongunstige locatie kan leiden tot vermindering(en) van de functie(s).

Mocht u een EG-conformiteitsverklaring voor dit toestel nodig hebben, kunt u per e-mail een aanvraag richten aan: info@burg.biz

Reiniging

Gebruik uitsluitend minimaal bevochtigde doeken voor de reiniging.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat dringt. Gebruik geen licht brandbare, chemische, bijtende of schurende reinigingsmiddelen.

Garantie

BURG-WÄCHTER-producten worden overeenkomstig de op het productietijdstip geldende technische standaarden en conform onze kwaliteitsstandaarden geproduceerd. De garantie omvat uitsluitend gebreken die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten op het tijdstip van de verkoop toe te schrijven zijn. De garantie eindigt na twee jaar, verdere claims zijn uitgesloten. Vastgestelde gebreken moeten schriftelijk, incl. origineel aankoopbewijs en korte foutbeschrijving bij uw verkoper worden ingediend. Na controle binnen een redelijke termijn beslist de garantiegever over een mogelijke reparatie of een vervanging. Gebreken en schade door bijv. transport, foute bediening, ondeskundig gebruik, slijtage, etc. zijn van de garantie uitgesloten. De batterij is uitgesloten van de garantie.

Overig toebehoren:

Sirene 2150



Outdoor sirene

Control 2110



Afstandsbediening

Smoke 2050



Rookmelder

Vibrancy 2020



Trillingssensor

Motion 2010



PIR-
bewegingsmelder

Contact 2030



Deur- en
raamcontact

Water 2060



Watermelder

Keypad 2100



RFID-toetsenblok

Set 2200

Alarminstallatie
starterspakket
bestaande uit:



1x

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Meer toebehoren vindt u op onze homepage: **www.burg.biz** of via scannen van de volgende QR code links:



Verwijdering van het apparaat



We wijzen erop dat dusdanig gemarkeerde elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval maar gescheiden resp. afzonderlijk ingezameld moeten worden.

Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch/elektronisch afval.

Hiermee verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat het onderhavige toestel voldoet aan



de richtlijnen
2014/53/EU, (RED)
2014/30/EU, (EMC),
2011/65/EU (RoHS) en de
Laagspanningsrichtlijn
(2014/35/EU).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan op het volgende internetadres worden opgeroepen: **www.burg.biz**

Gelieve bij technische vragen over het product de uitvoerige bedieningshandleiding te lezen en de FAQ in acht te nemen, die u op de volgende webpagina vindt: www.burg.biz. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u zich graag via e-mail tot ons wenden op: Alarm-Service@burg.biz

Colofon

Het copyright van deze bedieningshandleiding berust uitsluitend bij BURG-WÄCHTER KG. Voor elke vorm van verveelvoudiging, ook op elektronische gegevensdragers, is schriftelijke toestemming van BURG-WÄCHTER KG vereist. Herdruk – ook in uittreksels – is verboden. Errata en technische wijzigingen voorbehouden. Alle genoemde firma- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken of merken van de desbetreffende eigenaars.

Druk- en zetfouten en technische wijzigingen zijn voorbehouden.