

BURG SIRFNE 2150





BURG **SIRENE 2150**



pt Manual de instruções e de montagem

BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany

www.burg.biz


Language

- Download: www.burq.biz
- en Download: www.burg.biz
- fr Download: www.burg.biz
- nl Download: www.burq.biz it Download: www.burq.biz
- es Descarga: www.burg.biz
- pt Download: www.burg.biz
- sv Download: www.burg.biz
- no Download: www.burg.biz
- Download: www.burg.biz
- Ladattava tiedosto: www.burg.biz el λήψη: www.burg.biz
- tr İndir: www.burg.biz
- ro Descărcare: www.burg.biz
- Pobieranie pliku: www.burg.biz pl
- CS Stáhnout: www.burg.biz
- hu Letölthető: www.bura.biz
- sl Download: www.burg.biz
- hr Download: www.burq.biz
- ru загрузка: www.burg.biz
 - Download (зареди): www.burq.biz
- Download: www.burg.biz

www.burg.biz www.burg.biz

BA BURGprotect SIRENE 2150 CKO/eba 06/2018

Estrutura



Interruptor de proteção contra Ligação à rede sabotagem Interruptor

Volume de fornecimento

- 1 x quia breve
- 1 x BURGprotect SIRENE 2150
- 1 x fonte de alimentação:
 - 1x 5.5mm potência CC: 12W, estável. Tensão: =12V, corrente máx.: =1A
- 1 x conjunto de parafusos e buchas

Descrição do produto

- O SIRENE 2150 é um atuador do sistema de alarme BURGprotect.
- A sirene adequada a aplicações exteriores dispõe de um microcontrolador que deteta manipulações na caixa.
- A duração do alarme pode ser ajustada através da App BURGprotect.

lig./deslig.







Botão Reset





Dados técnicos

Tensão de serviço	CC 12V	
Potência de entrada máx.	Bateria NI-MH 7.2V 600mAh carregável internamente	
Corrente de serviço máx.	<300mA	
Standby máx. Duração máx. da bateria Volume máx.	20-50mA <= 20h 120dB	
Frequência de transferência	433.92MHz	
Frequência de banda	433.05 - 434.79 MHz	
Potência de emissão máx.	<10mW (10dBm)	
Gama de temperatura de serviço	-10°~40°	
Humidade do ar	≤90%rh (sem condensação)	
Peso	551.2g (incl. bateria)	
Dimensões	263 x 195 x 61 mm (C x L x A)	

^{*} O alcance real está sujeito às condições no local.

Função do aparelho	LED indicador	Estado do alarme	Intervalo do alarme	Frequência do som
Desativar	Luz de função lig.	Som Piep triplo	150ms	1 kHz
Ativar	Vermelho intermitente	Som Piep duplo	150ms	1 kHz
Home Szenario	Azul intermitente			
SOS	Vermelho/ azul intermitente alternado	SOS sound		

Modo de som e iluminação para a configuração da indicação de estado Todos os ajustes podem ser executados após o acoplamento na App.

O utilizador pode determinar se um som de sinal soa ou é silencioso, se o modo de alarme do sistema (ARM / DISARM / HOME ARM) se alterar.

Os utilizadores podem ajustar a indicação LED de modo que a iluminação permaneça, continue a piscar ou apenas pisque, se o modo de alarme do sistema se alterar. Outros ajustes como o tempo de sirene, que exibem o volume e o volume do alarme, também podem ser configurados na App.

Ligue à Base

- 1. Inicie a App.
- 2. Digite "mais" 🔕
 - e, de seguida, "Adicionar componente" 📵









- 3. Digitalize o código QR do aparelho.
- 4. A App comunica-lhe quando a adição ao sistema foi bem-sucedida.

Indicações de instalação

- Ligue o aparelho à fonte de alimentação do conector
- Coloque o botão deslizante ON/OFF na posição ON.
- Programe o aparelho na SMARTbase, como descrito acima, antes de o fixar à parede.
- Teste o aparelho, gerando um alarme (por ex. SOS)
- Evite a instalação sobre superfícies metálicas e nas proximidades de cabos condutores de corrente.

Indicações de segurança gerais e medidas de precaução

Cuidado

Alterações e modificações, que não foram expressamente autorizadas pela autoridade de licenciamento responsável, podem conduzir ao cancelamento da licença para operação do aparelho.

Limitação de responsabilidades

O presente aparelho corresponde ao atual padrão técnico no momento do fabrico. Empenhamo-nos continuamente para manter o nosso produto na mais recente versão tecnológica e para atualizar os nossos manuais. Por esse motivo reservamos o direito a efetuar alterações técnicas e revisão/ adaptação do manual sem aviso prévio. O conteúdo do manual deve ser lido atentamente. Não nos responsabilizamos por danos, por ex. devido a operação ou instalação incorreta, manuseamento inadequado, falta de manutenção ou inadequada, inobservância de indicações de segurança ou aspetos geralmente válidos. Sob as condições de base indicadas, o presente aparelho presta as funcionalidades descritas no manual, em caso de utilização e instalação corretas. Em função do respetivo cenário. personalizado, não pode ser garantido um acionamento do alarme.

Indicações de segurança

Leia atentamente o manual. Não assumimos a responsabilidade por danos resultantes de inobservância.

O aparelho deve ser utilizado exclusivamente para a finalidade referida no manual. Em caso de emergência, o aparelho deverá informá-lo e atuar de forma alarmante! Por isso verifique regularmente a função e o estado da bateria do aparelho para estar preparado para o caso de emergência, que esperemos que não ocorra.

Devido a radiações eletromagnéticas extraordinariamente elevadas, manipulação ou outras influências, podem ser acionadas falhas de funcionamento. Não é permitida uma instalação nas proximidades de aparelhos elétricos radiantes ou em locais húmidos. Os aparelhos operados a bateria não podem ser operados com temperaturas elevadas e nas proximidades de fontes de calor ou expostos à radiação solar direta. Mantenha sempre a embalagem e o material afastados de crianças – Existe perigo de asfixia. Guarde o manual com cuidado.

INDICAÇÃO IMPORTANTE: Em caso de posicionamento em local desfavorável podem ocorrer interferências no

funcionamento.

Caso necessite de uma Declaração de conformidade CE para este aparelho, envie um pedido a: info@buro.biz

Limpeza

Utilize exclusivamente panos minimamente húmidos para a limpeza.

Tenha atenção para que não penetre água no aparelho. Não utilize produtos de limpeza ligeiramente combustíveis, químicos, corrosivos, abrasivos ou intensos.

Garantia

Os produtos BURG-WÄCHTER são produzidos de acordo com os padrões técnicos em vigor no momento da produção e sob cumprimento dos nossos padrões de qualidade.

dos nossos padroes de qualidade.

A garantia inclui exclusivamente falhas que comprovadamente se devem a erros de produção ou de material no momento da venda. A garantia termina após dois anos, estão excluídas outras reivindicações.

Eventuais defeitos que se verifiquem devem ser enviados por escrito ao vendedor, acompanhados do comprovativo original de compra e de uma breve descrição dos mesmos. Após verificação, dentro de um determinado período de tempo, o fornecedor da garantia decide sobre uma possível reparação ou substituição.

Falhas e danos resultantes do transporte, da operação inadequada, utilização inadequada, do desgaste, etc. estão excluídos da garantia. A bateria está excluída da garantia.

Outros acessórios: Sirene 2150 Control 2110



Outdoor Sirene



Comando remoto



Vibrancy 2020 Motion 2010 Contact 2030





Sensor de vibrações

Detetor de

movimentos PIR



Contacto de porta e ianela

Water 2060



Detetor de água



Teclado REID

Set 2200





2x Contact 2030





Pode consultar outros acessórios na nossa Homepage: **www.burg.biz** ou digitalizando o seguinte código QR à esquerda:







Eliminação do aparelho



Salientamos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, assim como as baterias, não deverão ser descarta-

baterias, nao deverao ser descartados no lixo doméstico, devendo ser separados. Informe-se junto das autoridades competentes na sua cidade/comunidade sobre os pontos de recolha de baterias e de lixo eletrónico.

Por este meio a BURG-WÄCHTER KG, declara que o presente aparelho corresponde



à diretiva 2014/53/UE, (RED) 2014/53/UE, (CEM), 2011/65/UE (ROHS) e à diretiva de baixas tensões (2014/35/UE).

O texto completo da Declaração de conformidade UE pode ser consultado no seguinte endereco da internet: www.burg.biz Em caso de questões técnicas relativas ao produto leia o manual de instruções detalhado e tenha em atenção as FAQ, que pode encontrar na seguinte página web: www.burg.biz. Caso ainda tenha dúvidas, poderá contactar-nos via e-mail: Alarm-Service@burq.biz

Ficha técnica

Os direitos de autor deste manual de instruções pertencem exclusivamente à BURG-WÄCHTER KG.

Qualquer reprodução, mesmo em suportes de dados eletrónicos está sujeita à autorização por escrito da BURG-WÄCHTER KG. A reimpressão – mesmo que parcial – é proibida. Reserva-se o direito a erros e alterações técnicas. Todos os nomes de empresas e de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas ou marcas do respetivo títular.

Reserva-se o direito a erros e alterações técnicas.