

Beschreibung

Die KeyApp aus dem Hause BURG-WÄCHTER ermöglicht eine weitere Option Schlösser der Serie secuENTRY zu öffnen/schließen. Neben den bereits bekannten Öffnungsmedien wie Pincodes, Fingerprints oder Passivtransponder gibt es nun zusätzlich die Möglichkeit, das Schloss per KeyApp über das Smartphone zu öffnen.

Nachdem Identifikationsmerkmale des App Benutzers an den Administrator bzw. Eigentümer der Schließanlage gesendet worden sind, können diese in die Benutzerverwaltung der exklusiven secuENTRY PC-Software übernommen werden. Sehr einfach kann so die App als Öffnungsmedium für die jeweiligen Schlösser hinterlegt werden. Bei Bedarf kann die KeyApp auch manuell über das Einscannen des QR Codes an den Schlössern registriert werden, zu denen Zutritt bestehen soll.

Nach der Programmierung bzw. der manuellen Registrierung der Schlösser können dann die entsprechenden Schlösser aktiv mit dem Smartphone bedient werden.

Neben dieser Öffnungsmethode besteht die Möglichkeit, die Keyless Entry Funktion für einzelne Schlösser freizugeben. Hierzu kann für alle registrierten Schlösser ein Zeitraum definiert werden, in dem eine automatische Öffnung stattfindet, sobald sich das Smartphone im Erkennungsbereich des Schlosses befindet.

Die KeyApp beinhaltet in der Basisversion kostenlos eine unbegrenzte Anzahl an Öffnungen für ein einzelnes Schloss. Über die integrierte In-App Funktion kann eine Erweiterung erworben werden, um die App auch für weitere Schlösser als Öffnungsmedium zu verwenden. Zusätzlich wird über die In-App Funktion auch die Keyless Entry Funktion freigeschaltet. Die Keyless Entry Funktion ist stark abhängig von den physikalischen Umgebungsbedingungen sowie auch von dem verwendeten Smart Device und der dazugehörigen Betriebssystem Version, sodass die Zutrittszeit stark variieren kann.

Kompatibilität Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5, S5 mini, S6, S6 Edge, Google Nexus6 ab Android 4.3 KitKat oder 5.0 Lollipop


Bitte prüfen Sie in der App-Beschreibung, mit welchen weiteren Smart Devices die App genutzt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Wo und wie kann man die KeyApp herunterladen?	2
Wie wird die KeyApp installiert?	3
Wie wird ein Schloss in der KeyApp angemeldet?	6
Öffnen mit der KeyApp	7
Einstellungen	8
Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten	8
Einstellungsmöglichkeiten im Detail	9

Wo und wie kann man die KeyApp herunterladen?

Unter Eingabe des Suchbegriffs „**secuENTRY**“ und/oder „**KeyApp**“ im Google Play Store werden Sie direkt zum Downloadbereich der App geleitet. Hier können Sie die KeyApp auswählen und installieren.




Wie wird die KeyApp installiert?



App für manuelle und automatische Bedienung der secuENTRY Produkt Serie


WEITERLESEN



Installieren

Bestimmungen akzeptieren

Nun werden Sie aufgefordert sich beim Administrator der Schließanlage zu registrieren. Wenn Sie selbst der Besitzer bzw. Administrator der Schließanlage sind, kann dies auch Ihre eigene Adresse sein. Der Administrator hat somit den Überblick der öffnungsberechtigten Medien. Geben Sie hierfür die entsprechenden Daten ein und wählen Sie „Registrieren“




Geben Sie hier Ihre persönliche Benutzer E-Mail Adresse ein.

Geben Sie hier die E-Mail Adresse des Administrators der Schließanlage ein.

Wählen Sie hier aus, ob Sie automatische Infos über Updates und /oder den Newsletter erhalten möchten.

Geben sie die entsprechenden Daten ein und drücken Sie „Registrieren“.




Versenden Sie die Daten, die KeyApp wird automatisch installiert und ist sofort einsatzbereit.




Die KeyApp enthält eine unbegrenzte Anzahl an Öffnungen für ein einzelnes Schloss. Die Freischaltung für weitere Schlösser als Öffnungsmedium ist über einen kostenpflichtigen In-App-Kauf möglich. Bitte wählen Sie hierfür den Einkaufswagen.






Geben Sie Ihr Google
Passwort ein und
drücken „Bestätigen“




Die KeyApp ist nun einsatzbereit!


Wie wird ein Schloss in der KeyApp angemeldet?



Einstellungen



„Manuelle KeyApp Registrierung“ auswählen, um über die integrierte Kamera den QR-Code des Schlosses zu fotografieren




Bestätigen

Die KeyApp ist nun im Schloss registriert.

Öffnen mit der KeyApp

Über den „Get Access-Button“ kann das Schloss nun betätigt werden. Halten Sie hierfür das Smartphone vor das Schloss und drücken Sie den Button.




Zur Öffnung drücken

Bei erfolgreicher Übertragung können Sie dann den Drehknopf des Schlosses drehen.

Einstellungen

Unter „Einstellungen“ können verschieden Eingaben gemacht werden, die die Funktionen der KeyApp steuern.

Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten



Registrierung erneut senden
Hiermit senden Sie erneut eine E-Mail mit Ihren Daten an den Administrator.

KeyApp Freigabe
Aktivieren bzw. Deaktivieren Sie die App

Keyless Entry
Aktivieren bzw. Deaktivieren Sie die Funktion der automatischen Öffnung

Passwort
Schützen Sie die App durch die Eingabe eines zusätzlichen Passwortes


Freigabe für Keyless Entry
Wählen Sie die Schlösser aus, die sich über die Keyless Entry Funktion sich öffnen lassen

Timer
Geben Sie die Zeitbereiche an, an denen die App aktiv ist


Kommunikationsarten
Kommunikationsart voreingestellt auf Bluetooth LE

Einstellungsmöglichkeiten im Detail

- **Registrierung erneut senden**
Senden Sie die Registrierungsdaten der App erneut an den Administrator der Schließanlage.



Programm wählen, über das die Daten versendet werden sollen




Versenden

- **KeyApp Freigabe**
Bei einer Deaktivierung setzen Sie die KeyApp mit allen Funktionen außer Betrieb. Zur Freigabe muss der Haken gesetzt werden.
- **Keyless Entry**
Die Funktion ist nur aktiv, wenn die KeyApp aktiviert ist!
Die Keyless Entry Funktion ermöglicht es den unter „Freigabe für Keyless Entry“ zugewiesenen Schlössern automatisch zu öffnen ohne dabei nochmals den Access Button zu drücken bzw. ein weiteres Öffnungsgeheimnis (Pincode, Fingerprint oder Transponder) zu benutzen. Sobald sich das registrierte Smartphone im Erkennungsbereich befindet wird das Schloss automatisch geöffnet.

Achtung: Die Reaktionszeit bis zur Freigabe zur Öffnung des Schlosses ist von Smartphone zu Smartphone unterschiedlich und kann nicht modifiziert werden. Die Funktion ist auch vom WLAN Netzwerk und von der Hard- und Software des jeweiligen Herstellers abhängig. Die Reaktionszeit ist appunabhängig!


Zur Aktivierung muss der Haken gesetzt werden.



Auswahl des WLAN- Netzwerkes über das die Kommunikation stattfinden soll. Nach der einmaligen Öffnung ist das System für 3 Minuten keyless aktiv, d.h. innerhalb von 3 Minuten öffnet das Schloss automatisch sobald Sie sich im Empfangsbereich befinden und vom System detektiert worden sind. Danach schaltet sich die Keyless-Funktion wieder ab.


Bei der Manuellen Freigabe muss das Schloss einmal über den „Get Access-Button“ aktiviert werden bevor die Funktion aktiviert wird. Danach bleibt sie solange aktiv bis das entsprechende Smartphone einmal die Keyless Entry Funktion ausgelöst hat und das Schloss geöffnet wurde.

- Passwort
Schützen Sie die App durch ein zusätzliches, mindestens 4-stelliges Passwort.




Geben sie das Passwort ein und drücken Sie „OK“

- Freigabe für Keyless Entry
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Keyless Entry Funktion für einzelne Schlösser. Hiermit können einzelne Schlösser unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.



Aktivieren Sie die entsprechenden Schlösser. **Die MAC-Adresse finden Sie auf dem QR-Code Zettel des jeweiligen Schlosses.**

- **Timer**
Unter diesem Menü können Sie Zeitfenster einrichten, an denen Keyless Entry freigeschaltet ist. Abweichend dieser Timer ist die Keyless Entry Funktion inaktiv. Sollte kein Timer definiert sein, ist die Keyless Entry Funktion ohne Zeiteinschränkung permanent aktiv.



Fügen Sie hier neue Timer hinzu



Speichern
Auswahl der Tage
Auswahl der Start-Uhrzeit
Auswahl der End-Uhrzeit

- **Kommunikationsarten**
Bei den Kommunikationsarten ist Bluetooth LE voreingestellt
- **Info**
Anzeige der Version und der Lizenzbestimmungen



Impressum

Das Copyright dieser Bedienungsanleitung liegt ausschließlich bei der BURG-WÄCHTER KG.

Jegliche Vervielfältigung auch auf elektronischen Datenträgern bedarf der schriftlichen Genehmigung der BURG-WÄCHTER KG. Der Nachdruck – auch auszugsweise – ist verboten.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

© Copyright by **BURG-WÄCHTER KG, Wetter (Germany)**

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter